

Рекомендации по выбору ткани: пластичные костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 1 потайная застежка – молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Внешний срез верхнего полотнища — 2 см. Подгибка низа изделия – 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Внимание! надписи на лекалах выполнены с лицевой стороны.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Заднее полотнище – 2 детали
2. Кокетка спинки – 4 детали
3. Переднее полотнище – 1 деталь
4. Кокетка переда — 2 детали
5. Отлетное полотнище — 1 деталь
6. Поясок – 1 деталь

Из клеевой:

1. Кокетка спинки – 1 деталь



2. Кокетка переда – 1 деталь

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой внешние кокетки. Проклеить клеевой прокладкой верхний срез отлетного полотнища во избежание растяжения. Обметать верхний, внешний и нижний срезы отлетного полотнища. Припуски подогнуть внутрь и настрочить.
2. Притачать кокетки в переднему и заднему полотнищам. Припуски разутюжить.
3. Обметать средние срезы заднего полотнища отдельно на каждой детали. Стачать средний шов от нижнего среза до метки молнии. Припуски шва разутюжить. Втачать застежку-молнию.
4. Наложить лицевой стороной вверх отлетное полотнище на лицевую сторону переднего полотнища и скрепить по боковому шву. Стачать боковые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
5. Стачать боковые срезы внутренних кокеток. Припуски разутюжить. Обметать нижний срез кокеток. Сложить внутреннюю кокетку с внешней и обтачать верхний срез. Припуск рассечь. Припуски настрочить на внутреннюю кокетку на расстоянии 0,1 см от шва обтачивания. Внутреннюю кокетку отогнуть на изнанку, приутюжить. Настрочить внутреннюю кокетку в шов притачивания верхней кокетки. Прикрепить средний срез кокетки к тесьме застежки - молнии ручными стежками.
6. Разрезать поясок на две равные части. Сложить поясок лицевой стороной внутрь и обтачать по двум длинным и одной короткой стороне. Подрезать припуски в уголках и вывернуть на лицевую сторону. Приутюжить поясок. Настрочить поясок согласно меткам на юбку и верхнее полотнище соответственно.
7. Нижний срез юбки обметать, заутюжить на изнаночную сторону настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

