

Рекомендации по выбору ткани: трикотаж малой или средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: 2 пуговицы.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия и низу рукава – 2. 0 см; припуск по верхнему срезу кармана - 2. 5 см; припуск по периметру кулиски - см; остальные швы 0. 7 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка — 1 деталь со сгибом
3. Рукав – 2 детали
4. Воротник – 1 деталь
5. Карман - 2 детали
6. Кулиска - 1 деталь

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой или на распошивальной машине для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.



Описание работы:

1. Стачать вытачки на полочке, глубины заутюжить вверх.
2. Обметать срезы кармана, заутюжить верхний припуск на изнаночную сторону, настрочить. Обметать и прорезать петлю. Заутюжить боковые и нижнюю стороны кармана на изнаночную сторону, наложить на полочку по разметке и настрочить. Пришить пуговицу.
3. Стачать плечевые срезы спинки и полочки. Швы заутюжить на спинку.
4. Стачать воротник в кольцо, припуски приутюжить. Сложить воротник вдоль посередине лицевой стороной наружу и втачать в горловину, совмещая надсечки и растягивая срез воротника. Шов воротника располагается у левого плечевого шва. Шов втачивания воротника приутюжить.
5. Втачать рукава в открытую пройму, совмещая надсечки. Припуски приутюжить.
6. Стачать срез рукава, одновременно стачивая боковой срез. Припуски приутюжить.
7. Обметать нижний срез изделия и нижний срез рукава, отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить.
8. Обметать и прорезать на полочке две петли для завязки. Стачать кулиску в кольцо швом 1 см. Заутюжить продольные срезы кулиски на изнаночную сторону на 1 см. Наложить кулиску с изнаночной стороны на полочку и спинку по разметке и настрочить на 0. 1 см от сгиба.
9. Подкроить завязку нужной длины (примерно, обхват бедер + 30 см) и шириной 4 см. Завязку заутюжить вдоль посередине, лицевой стороной наружу. Затем развернуть и заутюжить продольные срезы к намеченной линии середины. Подогнуть короткие припуски внутрь и настрочить завязку на 0. 1 см от края. Продеть завязку в кулиску.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

