

Рекомендации по выбору ткани: платьевая ткань двух контрастных цветов из натуральных или смесовых волокон с добавлением эластана.

А также вам необходимо: потайная застёжка–молния, клеевая прокладка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья — 2 см, на подгибку низа рукава – 1. 5 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Надписи на лекалах выполнены на лицевой стороне!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя центральная часть полочки - 1 деталь
2. Вставка полочки - 1 деталь
3. Нижняя часть полочки - 1 деталь
4. Рукав - 2 детали
5. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Из основной ткани 2:

1. Спинка - 2 детали



2. Левая часть полочки - 1 деталь
3. Правая часть полочки — 1 деталь
4. Обтачка горловины спинки – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки – 2 детали
2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

#### Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали обтачек горловины.
2. Стачать вытачку на левой части полочки, глубину заутюжить вниз.
3. Притачать левую часть полочки к центральной верхней части. Припуск обметать и заутюжить на левую часть.
4. Стачать нижнюю и правую части полочки. Припуск обметать и заутюжить на нижнюю часть. Притачать вставку полочки к верхней и нижней частям полочки. Припуски обметать и заутюжить на вставку.
5. Обметать средние срезы спинки отдельно на каждой детали. Стачать срезы от метки молнии вниз. Припуски разутюжить. Втачать застежку-молнию.
6. Стачать плечевые и боковые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
7. Стачать плечевые срезы обтачек. Припуски разутюжить и обметать. Обметать внешний срез обтачек. Сложить платье с обтачкой лицом к лицу, уравнивая срезы горловины. Не доходя по 5 мм до краев потайной застежки обтачку отогнуть и приколоть к верхнему срезу платья. На лицевую сторону платья отогнуть припуски вдоль застежки–молнии и приколоть к срезу горловины поверх обтачки. Обтачать срез горловины. Шов на закруглениях рассечь, детали вывернуть и приутюжить. Настрочить припуски шва на обтачку. Обтачку прикрепить к тесьме застежки–молнии.
8. Обметать нижний срез рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки. Припуски у меток рассечь, приутюжить и обметать.
9. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине нижней части проймы + 6 см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны, выпуская хвосты, и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, швы надсечь и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

---

10. Припуск подгибки низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

