

Рекомендации по выбору ткани: платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: подкладочная ткань; потайная застёжка – молния; крючок с петлей.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск на подгибку низа платья – 3 см; остальные припуски – 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Нижняя часть спинки - 2 детали
3. Верхняя часть полочки – 1 деталь
4. Нижняя часть полочки - 1 деталь
5. Баска – 1 деталь
6. Воротник - 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Подкладка полочки – 1 деталь



3. Баска – 1 деталь

Описание работы:

1. На деталях спинки и полочки стачать талиевые вытачки, глубины заутюжить к середине. Застрочить складки на верхней части полочки, глубины заутюжить от середины.
2. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски обметать и заутюжить вверх.
3. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний срез от метки молнии вниз, припуски разутюжить, приутюживая разрез под молнию. Втачать застежку молнию.
4. Сложить баску с подкладкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать нижний срез. Припуски на закруглениях рассечь. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Заутюжить по разметке складки. Наложить баску на нижнюю часть полочки и скрепить по верхнему и боковым срезам.
5. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.
6. Стачать боковые и плечевые срезы. Припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Деталь воротника сложить вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать концы. Припуски в уголках высечь, вывернуть воротник на лицевую сторону, приутюжить. Втачать воротник в горловину.
8. На деталях подкладки стачать и заутюжить вытачки. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку. Обметать нижний и средние срезы. Сложить подкладку с горловиной лицевыми сторонами внутрь (воротник располагается между основной тканью и подкладкой). Не доходя по 5 мм до краев потайной застежки подкладку отогнуть и приколоть к верхнему срезу платья. На лицевую сторону платья отогнуть припуски вдоль застежки–молнии и приколоть к срезу горловины поверх подкладки. Обтачать срез горловины, припуски на закруглениях рассечь. Вывернуть деталь на лицевую сторону и приутюжить. Обтачать подкладкой в два приема пройму: сначала полочки, затем спинки. Припуски на закруглениях рассечь, приутюжить. Средний срез подкладки подвернуть и прикрепить к тесьме застежки–молнии. Скрепить подкладку с изделием по срезу талии.
9. Припуск подгибки низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.
10. На нижний воротник пришить петлю с крючком, отступив 1 см от шва втачивания воротника.

Совет: платье рекомендуется носить с поясом.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

