

Рекомендации по выбору ткани: пластичные костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 1 потайная застежка-молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Подгибка нижнего среза заднего полотнища - 3 см.



Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Все надписи на лекалах выполнены на лицевой стороне!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Заднее полотнище – 2 детали
2. Боковая передняя часть – 1 деталь
3. Внутренняя часть переда – 1 деталь
4. Внешняя часть переда – 1 деталь
5. Обтачка спинки – 2 детали
6. Обтачка переда - 1 деталь
7. Обтачка внешней части переда - 1 деталь
8. Обтачка внутренней части переда - 1 деталь

Из клеевой:

1. Обтачка спинки – 2 детали
2. Обтачка переда - 1 деталь
3. Обтачка внешней части переда - 1 деталь
4. Обтачка внутренней части переда - 1 деталь

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой обтачки.
2. Стачать вытачки на заднем полотнище, глубины заутюжить к середине. Обметать средние срезы заднего полотнища отдельно на каждой детали. Стачать средний шов спинки от метки до нижнего среза. Припуски швов разутюжить, приутюживая разрез под молнию. Втачать застежку - молнию.
3. Заложить и закрепить складки на внешней части переда (глубины направлены вниз).
4. Обметать внутренние срезы обтачек внешней и внутренней части переда. Сложить обтачки с основными деталями лицевыми сторонами внутрь и обтачать нижний срез. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть обтачки на изнаночную сторону, выпрямить, приутюжить. Подшить срезы обтачек потайными стежками.
5. Наложить внешнюю часть переда на внутреннюю, скрепить по срезам и обрабатывать далее как одну деталь. Стачать рельефный срез переда, припуски шва заутюжить к боковому срезу и обметать.
6. Обметать нижний срез заднего полотнища. Стачать боковые срезы, огибая шов припуском нижнего полотнища. Припуски заутюжить на спинку, обметать. Подшить низ заднего полотнища потайными стежками.
7. Стачать и разутюжить боковые швы обтачек. Обметать нижний срез. Сложить обтачку с юбкой лицом внутрь и обтачать верхний срез. Припуски настроить на обтачку на расстоянии 0,2 см от шва обтачивания. Обтачки отогнуть на изнанку, приутюжить. Подогнуть средние срезы и пришить к тесьме застежки - молнии. Прикрепить обтачку к боковым припускам.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК: