

Рекомендации по выбору ткани: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон с добавлением эластана.

А также вам необходимо: потайная застёжка—молния, kleевая прокладка, косая бейка для отделки полочки (приблизительная длина указана на лекале полочки).

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск на подгибку низа рукава — 1.5 см, припуск на подгибку низа платья — 3 см, по внешнему срезу отделки — см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Надписи на лекалах выполнены на лицевой стороне!

**Раскрай:**

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Нижняя часть спинки - 2 детали
3. Верхняя часть полочки – 1 деталь
4. Нижняя часть полочки - 1 деталь
5. Отделка полочки — 1 деталь
6. Рукав — 2 детали



7. Перемычка — 1 деталь
8. Обтачка горловины спинки - 2 детали
9. Обтачка горловины полочки — 1 деталь

#### Описание работы:

1. Продублировать обтачки горловины.
2. Стачать вытачки на деталях спинки. Заутюжить вытачки к среднему шву. Стачать верхние и нижние части спинки. Шов заутюжить вниз и обметать. Обметать отдельно средние срезы спинки. Стачать средний срез от надсечки под молнию до низа. Втачать застежку-молнию.
3. Стачать вытачки на деталях полочки. На верхних частях полочки глубину вытачек срезать и обметать. Заутюжить вытачки к середине полочки.
4. Окантовать внешний срез отделки косой бейкой. Наложить отделку на полочку лицевой стороной вверх и скрепить по срезам горловины, проймы, боковому и нижнему. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки. Припуски заутюжить вниз и обметать.
5. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Сложить перемычку пополам и стачать продольный срез. Вывернуть перемычку на лицевую сторону и приутюжить, располагая шов посередине. На детали отделки собрать произвольную сборку. Наложить перемычку изнаночной стороной вверх совместив нижний срез и метку. Настрочить перемычку, закрепляя складки. Отогнуть перемычку вверх и совместить верхний срез со срезом горловины.
7. Стачать плечевые срезы обтачек. Припуски разутюжить. Обметать внешний срез обтачек. Наложить обтачки на горловину и обтачать. Припуски рассечь, обтачку отвернуть на изнаночную сторону и приутюжить. Прикрепить обтачку ручными стежками к плечевым срезам. Прикрепить обтачку к тесьме застежки — молнии.
8. Нижний припуск рукава обметать, подогнуть внутрь и настрочить. Втачать рукав в пройму.
9. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 5 см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
10. Припуск подгиба низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

