

Рекомендации по выбору ткани: костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; подкладочная ткань; подплечники; подокатники; 6 пуговиц.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия и низа рукава - 3. 5 см, припуск по низу подкладки 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Нижняя часть спинки – 1 деталь со сгибом
3. Центральная верхняя часть полочки – 2 детали
4. Боковая верхняя часть полочки – 2 детали
5. Нижняя часть полочки — 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
7. Подборт – 2 детали
8. Верхняя часть рукава – 2 детали
9. Нижняя часть рукава – 2 детали



10. Нижний воротник – 1 деталь

11. Верхний воротник – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали

2. Нижняя часть спинки – 1 деталь со сгибом

3. Центральная верхняя часть полочки – 2 детали

4. Боковая верхняя часть полочки – 2 детали

5. Нижняя часть полочки — 2 детали

6. Верхняя часть рукава – 2 детали

7. Нижняя часть рукава – 2 детали

8. Подкладка супатной застежки – 2 детали

Внимание: детали из подкладочной ткани кроются с вычетом подборта и обтачки горловины.

Из клеевой: центральная часть полочки, верхний воротник, подборт, обтачка горловины спинки, подкладка супатной застежки – 1 деталь, участки проймы и припуски низа изделия.

**Описание работы:**

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.

2. На верхней части спинки стачать вытачки. Заутюжить вытачки к середине спинки. На нижней части спинки заложить и закрепить по разметке встречную складку. Притачать нижнюю часть спинки к верхней. Припуски шва заутюжить вверх.

3. Стачать рельефные срезы полочки. Припуски заутюжить к середине полочки. На нижней части полочки по разметке заложить складку. Глубину направить к боковому шву. Притачать нижнюю часть полочки к верхней части, припуски заутюжить вверх.

4. Наметить тремя линиями прорез застежки на лицевой стороне правого подборта: первая линия параллельна линии борта и проходит на расстоянии 1.5 см от края борта в готовом виде; второй и третьей линией ограничить длину застежки. Положить продублированную обтачку на лицевую сторону подборта лицевой стороной вниз в направлении от края борта, совмещая край среза обтачки и намеченную линию. Проложить строчку на расстоянии 0,5 см от намеченной линии вдоль разреза застежки до линий, ограничивающих длину застежки. Приложить вторую обтачку застежки

встык к строчке притачивания первой обтачки и проложить строчку на расстоянии 0,5 см. Проверить правильность притачивания обтачек с изнаночной стороны (строчки должны быть параллельны). Прорезать отверстие. На расстоянии 1-1,5 см от конца прорези застежки сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие обтачки вывернуть на изнаночную сторону, образуя из продублированной обтачки рамку, равную ширине между строчками. Проложить закрепляющую строчку в шов притачивания обтачки. Вторую обтачку заутюжить в сторону внутреннего среза подборта и проложить закрепляющую строчку на расстоянии 0,1 см от шва притачивания обтачки. Наметить и обметать петли. Петли пробиваются на подборте вместе с дублированной обтачкой. Выправить и закрепить концы застежки с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов. Стачать срезы обтачек. Поставить закрепки между каждой парой петель, длина закрепки равна ширине рамки. Приутюжить подборт.

5. подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта. Обтачивание выполняют со стороны полочки вверх до надсечки, определяющей конец втачивания воротника. Нижние края подбортов притачать к полочке строго по намеченной линии подгибки низа. Подрезать швы верхних и нижних углов борта. Припуск на шов обтачивания борта настроить: на участке застежки – на подборт, на участке лацканов – на борт полочки. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить.

6. Стачать боковые и плечевые срезы изделия. Припуски разутюжить.

7. Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и отлету. Шов начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания в горловину. Вывернуть воротник на лицевую сторону и приутюжить.

8. Стачать плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Припуски разутюжить. Втачать верхний воротник в горловину основного изделия, а нижний воротник в горловину обтачки спинки и подборта. Припуски разутюжить. Припуски втачивания воротников скрепить близко к швам.

9. Стачать и разутюжить локтевой шов рукава. Стачать и разутюжить передний шов рукава. Втачать рукава в пройму, припосаживая рукав в верхней части оката и совмещая надсечки. втачать подплечники и подокатники.

10. Стачать детали подкладки аналогично деталям верха, оставляя отверстие в переднем правом шве рукава. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачке горловины спинки. Обтачать подкладкой низ изделия.

11. Притачать подкладку к низу рукавов. Вывернуть пальто на лицевую сторону. Зашить технологическое отверстие.

12. Проложить отделочную строчку вдоль супатной застежки. На левой полочке пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

