

Рекомендации по выбору ткани: трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по срезам горловины спинки и полочки, по низу изделия и низу рукава – 1.5 см. Остальные припуски – 0.7 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Вставка полочки – 1 деталь
3. Верхняя часть полочки – 2 детали
4. Нижняя часть полочки – 1 деталь
5. Рукав – 2 детали

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой или на распошивальной машине для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

Описание работы:

1. Стачать средний срез спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать.
2. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить в сторону спинки и обметать.



-
3. Обметать припуск среза горловины спинки и полочки, отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить.
 4. Проложить строчку со слабо затянутыми стежками по нижнему срезу верхней части полочки. Собрать сборку между метками. Притачать верхнюю часть полочки к вставке, припуски приутюжить и обметать. Притачать вставку к нижней части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.
 5. Втачать рукава в открытые проймы, совмещая надсечки. Припуски приутюжить и обметать.
 6. Стачать боковые срезы и срезы рукава. Припуски приутюжить и обметать.
 7. Обметать нижний срез изделия и нижний срез рукава. Припуски отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

