

Рекомендации по выбору ткани: блузочная ткань из натуральных или смесовых волокон с добавлением эластана.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка - 1 деталь
3. Кокетка\_1 – 1 деталь
4. Кокетка\_2 – 1 деталь
5. Обтачка кокетки\_1 – 1 деталь
6. Обтачка кокетки\_2 – 1 деталь
7. Перемычка – 1 деталь

#### Описание работы:

1. Стачать вытачки на спинке. Заутюжить вытачки к среднему шву. Стачать средний шов спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать.

2. Стачать нагрудные вытачки. Глубины заутюжить вверх.



3. Обметать вертикальные срезы обтачки кокетки\_1. Сложить обтачку с кокеткой\_1 изнаночными сторонами внутрь и обтачать верхний и нижний срезы. Припуски у метки рассечь, вывернуть обтачку на лицевую сторону. Обметать вертикальные срезы обтачки кокетки\_2. Сложить обтачку с кокеткой\_2 изнаночными сторонами внутрь и обтачать верхний и нижний срезы. Припуски у метки рассечь, вывернуть обтачку на лицевую сторону.
4. Наложить кокетку\_1 на полочку лицевой стороной на лицевую (плечевой срез кокетки направлен вниз) и настрочить по намеченной линии. Отогнуть кокетку вверх, скрепить с полочкой по открытым срезам. Далее обрабатывать как одну деталь. Наложить кокетку\_2 на полочку лицевой стороной на лицевую (плечевой срез кокетки направлен вниз) и настрочить по намеченной линии. Отогнуть кокетку вверх, скрепить с полочкой по открытым срезам. Далее обрабатывать как одну деталь. Стачать между собой концы кокеток, припуски разутюжить и обметать.
5. Деталь перемышки сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь и стачать. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить, располагая шов посередине детали. Наложить перемышку на полочку, притачать к срезу горловины (деталь расположена под деталями кокеток).
6. Стачать правый плечевой шов, припуски заутюжить на спинку и обметать. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см для обработки горловины. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины с лицевой стороны и притачать, бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Стачать левый плечевой шов, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Перемышку отогнуть вверх, отрегулировать ширину, закладывая складки на кокетках, и пришить с изнаночной стороны к горловине.
8. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см для обработки проймы. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и притачать, бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь.
9. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
10. Низ изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
11. Сложить деталь пояса вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать, оставляя небольшое отверстие для последующего выворачивания. Припуски в уголках подрезать, вывернуть пояс на лицевую сторону и приутюжить. Зашить технологическое отверстие.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

