

Рекомендации по выбору ткани: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: 6 пуговиц; kleevaya прокладка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск на подгибку низа блузки – 1. 5 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть полочки - 2 детали
2. Боковая часть полочки - 2 детали
3. Центральная часть спинки — 2 детали
4. Боковая часть спинки — 2 детали
5. Передняя часть рукава – 2 детали
6. Задняя часть рукава — 2 детали
7. Воротник — 2 детали
8. Стойка — 2 детали

Из kleевой:



1. Воротник — 1 деталь

2. Стойка - 1 деталь

Описание работы:

1. Продублировать клеевым флизелином планки, верхний воротник и внутреннюю стойку.
2. Сложить верхний воротник с нижним лицом внутрь. Обтачать концы и отлет воротника. Швы подрезать. Воротник вывернуть, выпрямить и приутюжить. Детали стойки сложить лицом к лицу, вложить между ними готовый воротник, уравнять надсечки и стачать, одновременно обтачивая концы стойки. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания стойки. Готовый воротник вывернуть и приутюжить.
3. Стачать вытачки на спинке. Глубины заутюжить к центру. Стачать рельефные срезы спинки. Припуски обметать и заутюжить к центру. Стачать средний срез спинки. Припуск обметать и заутюжить на левую сторону.
4. Заложить складки на горловине полочки и стачать от верхнего среза на 4 см. Стачать рельефные срезы полочки. Припуски обметать и заутюжить к центру.
5. Правая полочка: заутюжить полочку внутрь на изнаночную сторону по линиям «край борта» и «край борта потайной планки». Проложить отделочную строчку вдоль внутреннего края планки на расстоянии 3 см от края борта. Отогнуть внутреннюю часть планки в сторону борта. Приутюжить. На правой полочке обметать петли. Левая полочка: планку застежки подвернуть внутрь сначала на 1 см, а затем еще на 3 см и проложить отделочную строчку вдоль внутреннего края планки.
6. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски обметать и заутюжить на спинку.
7. Верхнюю стойку с воротником втачать в горловину, подвернуть открытый срез нижней стойки и настрочить в шов втачивания верхней стойки.
8. Стачать шов рукава. Припуск обметать и заутюжить на спинку. Нижний срез рукава обметать, подогнуть внутрь и настрочить. Наложить заднюю часть рукава на переднюю. Втачать рукава, закладывая произвольные складки. Припуски обметать.
9. Припуск подгибы низа блузки обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
10. На левую полочку пришить пуговицы соответственно петлям.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК: