

Рекомендации по выбору ткани: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 5 пуговиц.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия — 2 см, остальные швы - 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!



### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 1 деталь
2. Нижняя часть спинки – 1 деталь
3. Центральная верхняя часть полочки правая — 1 деталь
4. Центральная верхняя часть полочки левая — 1 деталь
5. Боковая верхняя часть полочки — 2 детали
6. Нижняя часть полочки — 1 деталь
7. Кокетка — 1 деталь
8. Рукав — 2 детали
9. Стойка — 2 детали
10. Подборт левый — 1 деталь

11. Манжета — 2 детали

12. Пояс — 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Стойка — 1 деталь

2. Подборт — 2 детали

**Описание работы:**

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Правая полочка: деталь полочки сложить лицом к лицу, совмещая линии «край борта» и «край борта потайной планки». Отогнуть внутреннюю часть планки в сторону основной детали по линии «край борта» и обтачать срез горловины от края борта до метки. Припуск горловины у метки рассечь, вывернуть подборт на изнаночную сторону, приутюжить. На внутренней планке обметать петли. Левая полочка: сложить подборт с полочкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез борта и горловину от края борта до метки. Припуск горловины у метки рассечь, вывернуть подборт на изнаночную сторону, приутюжить.

3. Стачать рельефные срезы переда, припуски заутюжить к середине и обметать.

4. Притачать кокетку к верхней части полочки, припуски заутюжить на кокетку и обметать.

5. Заложить и закрепить складки на деталях рукава. Притачать рукав к верхней части спинки, припуски заутюжить на рукав и обметать.

6. Заложить и закрепить складки на верхней части спинки. Притачать спинку с рукавом к полочке и кокетке, рассекая полочку в уголке. Припуски на закруглениях рассечь, приутюжить и обметать.

7. Сложить детали стойки лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешней стороне. Припуски на закруглениях рассечь, в уголках высечь. Вывернуть стойку на лицевую сторону, выправить, приутюжить.

8. Отогнуть подборта на лицевую сторону, вложить стойку между основным и подбортами и втачать от метки до плечевого шва. У плечевых швов срез внутренней стойки рассечь и втачивать в горловину только внешнюю стойку. Затем от плечевого шва до метки опять втачивать вместе с подбортом. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть подборта на изнанку. Припуск внутренней стойки подогнуть и настрочить в шов втачивания.

9. Наложить правую полочку на левую полочку, совмещая линии середины, и скрепить между собой. Стачать верхнюю часть полочки с нижней частью, припуски заутюжить вниз и обметать. Стачать верхнюю часть спинки с нижней частью, припуски заутюжить вверх и обметать.

10. Стачать нижний срез рукава одновременно с боковыми срезами, припуски приутюжить и обметать.
11. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить. Заутюжить манжету вдоль посередине лицевой стороной наружу. Сложить манжету с изнаночной стороной рукава и притачать. Припуски обметать, вывернуть манжету на лицевую сторону.
12. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
13. На левой полочке пришить пуговицы.
14. Сложить пояс вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать по контуру, оставляя отверстие для последующего выворачивания. Припуски в уголках подрезать, вывернуть пояс на лицевую сторону. Зашить технологическое отверстие.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

