

Рекомендации по выбору ткани: трикотаж малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: трикотажная клеевая прокладка, застежка – молния, декоративная пряжка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия и низу рукава – 2. 0 см, остальные швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Надписи на лекалах выполнены на лицевой стороне!

**Раскрой:**

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки – 1 деталь
4. Центральная часть полочки – 1 деталь
5. Рукав – 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 2 детали
7. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
8. Хлястик – 1 деталь



Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки – 2 детали
2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Совет: детали края из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0. 8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой или на распошивальной машине для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

**Описание работы:**

1. Стачать вытачки на центральной части полочки, глубины заутюжить вверх. Заложить и закрепить складки на полочке. Глубины направлены к середине.
2. Притачать боковую часть полочки к центральной части до метки разреза, рассекая припуск в уголке. Припуски у метки рассечь. В верхней части припуски заутюжить к середине и обметать. В нижней – разутюжить, обметать и настрочить вдоль края разреза.
3. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний срез спинки от метки молнии до низа. Припуски разутюжить, приутюживая разрез. Втачать застежку - молнию.
4. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к середине и обметать.
5. Деталь хлястика сложить вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной и фигурной сторонам. Вывернуть хлястик на лицевую сторону, выпрямить, приутюжить.
6. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать. Стачать боковые срезы, вставляя хлястик. Припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачку с изделием лицом к лицу и обтачать срез горловины. Припуски на закруглениях рассечь, обтачку вывернуть на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить вдоль внешнего среза на основную деталь. Прикрепить средние срезы обтачки к тесьме молнии.
8. Стачать швы рукавов. Припуски заутюжить и обметать.
9. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки. Припуски приутюжить и обметать.
10. Обметать нижний срез изделия и нижний срез рукава. Отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить.
11. Продеть хлястик в пряжку и настрочить в шов притачивания боковой части полочки.



4386

Платье со складками



**ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:**