

Рекомендации по выбору ткани: тонкие блузочные ткани, шелк из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка, 10 пуговиц.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск на подгибку низа – 1.5 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!



Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Центральная часть полочки – 2 детали
4. Боковая часть полочки - 2 детали
5. Рукав — 2 детали
6. Манжета — 2 детали
7. Подборт — 2 детали
8. Кокетка полочки — 4 детали

Из клеевой: подборта, манжеты.

Описание работы:

1. Проклеить клеевой прокладкой детали.
2. Стачать рельефные срезы на деталях спинки. Припуски обметать и заутюжить к центру. Стачать средний срез спинки. Припуск обметать и заутюжить на левую сторону.
3. Обметать внешний срез подборта. Сложить подборт с полочкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать по среднему срезу и срезу горловины припуск высечь и отвернуть на изнаночную сторону.
4. Стачать средние срезы воротников на кокетках. Припуски разутюжить. Сложить кокетки лицевыми сторонами внутрь и обтачать по нижнему срезу, банту и по горловине. Припуски в уголках высечь и вывернуть на лицевую сторону. Наложить кокетку на полочку и скрепить по рельефному и плечевому срезам.
5. Стачать рельефные срезы полочки. Припуски обметать и заутюжить к центру.
6. Рассечь припуск в уголке у цельнокроенного воротника. Стачать плечевые срезы. Припуски заутюжить на спинку. Втачать цельнокроенный воротник. Плечевые припуски и припуск втачивания воротника обметать одновременно.
7. Стачать боковые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.

8. Обметать срезы рукава. Стачать шов до надсечки под разрез. Припуски разутюжить. Отстроить назрез на 0. 2 см от сгиба. Сложить манжету вдоль пополам и обтачать две короткие стороны, обтачивая уголок до метки. Припуск у метки рассечь. Вывернуть манжету на лицевую сторону и приутюжить. Притачать верхнюю манжету к рукаву, закладывая произвольные складки. Припуск внутренней части манжеты подогнуть и настроить в шов притачивания верхней стороны.
9. По окату проложить строчку со слабо затянутой нитью и собрать на сборку. Втачать рукав в пройму. Припуски обметать.
10. Припуск подгибы низа обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить. Обметать петли и пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК: