

Рекомендации по выбору ткани: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон с добавлением эластана.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; застежка – молния, 8 пуговиц, крючок и петля.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск подгибки низа изделия - 3 см.

**Внимание!** прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Центральная часть полочки – 1 деталь
5. Клапан – 4 детали
6. Стойка – 2 детали
7. Воротник – 4 детали
8. Рукав – 2 детали



## 9. Манжета – 4 детали

Из клеевой:

1. Клапан – 2 детали
2. Стойка – 1 деталь
3. Воротник – 2 детали
4. Манжета – 2 детали

### Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к середине и обметать. Обметать средние срезы спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний срез спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать застежку – молнию.
3. Заложить на полочке бантовую складку, настроить внешние и внутренние сгибы на 0.1 мм от края. Стачать рельефные срезы полочки, припуски заутюжить к середине и обметать.
4. Стачать боковые и плечевые срезы. Припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Сложить верхний воротник с нижним лицом внутрь. Обтачать средний срез, концы и отлет воротника. Швы подрезать. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Детали стойки сложить лицом к лицу, вложить между ними готовый воротник, уравнивать надсечки и стачать, одновременно обтачивая концы стойки. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания стойки. Готовый воротник вывернуть и приутюжить.
6. Внешнюю стойку с воротником втачать в горловину, подвернуть открытый срез внутренней стойки и настроить в шов втачивания. Концы воротника подвернуть под складку и закрепить. На шов стачивания воротника и стойки пришить с одной стороны крючок, с другой – петлю.
7. Сложить детали клапанов лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешнему контуру. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть клапан на лицевую сторону. Швы выправить и приутюжить. Обметать верхний срез.
8. Наложить клапан на боковую часть полочки (закругленный край направлен вверх) и притачать. Отвернуть клапан вниз и настроить на 0.7 см от шва притачивания.
9. Стачать срез рукава. Припуски заутюжить и обметать. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки и припосаживая по окату. Припуски приутюжить и обметать.

- 
10. Сложить манжеты попарно лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний срез. Вывернуть на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Вложить манжету в рукав и притачать к нижнему срезу. Припуски обметать. Вывернуть манжету на лицевую сторону.
  11. Обметать нижний срез изделия. Заутюжить подгибку низа на изнаночную сторону и настроить.
  12. Пришить пуговицы на клапаны и манжеты насквозь с изделием.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

