

Рекомендации по выбору ткани: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон, ткань контрастного цвета.

А также вам необходимо: потайная застёжка—молния, 9 пуговиц.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск на подгибку низа рукава — 1. 5 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

**Раскрой:**

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Нижняя часть спинки - 2 детали
3. Верхняя часть полочки - 1 деталь
4. Нижняя центральная часть полочки - 1 деталь
5. Нижняя левая часть полочки — 1 деталь
6. Нижняя правая часть полочки — 1 деталь
7. Рукав — 2 детали

Из основной ткани 2:



1. Задняя оборка — 1 деталь
2. Передняя оборка - 1 деталь.
3. Правый воротник — 2 детали
4. Левый воротник — 2 детали

Из клеевого флизелина:

1. Правый воротник — 1 деталь
2. Левый воротник — 1 деталь

#### Описание работы:

1. Продублировать детали клеевым флизелином.
2. Стачать вытачки на верхних и нижних частях спинки и заутюжить к середине. Стачать верхние и нижние части спинки. Припуск обметать и заутюжить вниз. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний срез спинки от метки молнии до нижнего среза, припуски разутюжить. Втачать застежку - молнию.
3. Стачать вытачки на верхней детали полочки. Глубины заутюжить к центру.
4. Стачать рельефные срезы полочки. Припуски обметать и заутюжить к центру.
5. Притачать оборки к полочке и спинке соответственно. Припуски обметать и заутюжить вверх.
6. Стачать боковые и плечевые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
7. Сложить воротники лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешнему контуру. Припуски высечь, воротник вывернуть и приутюжить. Рассечь припуск горловины на уровне метки. Втачать внешнюю сторону воротника в горловину. Припуск внутреннего воротника подогнуть внутрь и настроить в шов втачивания внешнего воротника.
8. Нижний срез рукава обметать, подогнуть внутрь и настроить. втачать рукав в пройму. Припуск обметать. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине нижней части проймы + 5 см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настроить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
9. Нижний срез оборки обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить. Пришить отделочные пуговицы.



4414

Платье с воротником



## ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

