

Рекомендации по выбору ткани: двухсторонние плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; потайная застёжка—молния; декоративный цветок.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья и низа рукава — 1. 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Надписи на лекалах выполнены на лицевой стороне!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя центральная часть спинки - 2 детали
2. Верхняя боковая часть спинки – 2 детали
3. Нижняя часть спинки – 2 детали
4. Верхняя часть полочки - 1 деталь
5. Верхняя боковая часть полочки – 1 деталь
6. Нижняя часть полочки - 1 деталь со сгибом
7. Рукав — 2 детали



8. Волан — 1 деталь
9. Обтачка горловины спинки -2 детали
10. Обтачка горловины полочки — 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины полочки — 1 деталь
2. Обтачка горловины спинки - 2 детали.

Описание работы:

1. Продублировать детали клеевым флизелином.
2. Стачать рельефные срезы верхних частей спинки. Припуски обметать и заутюжить к центру. Стачать верхние и нижние части спинки. Припуск обметать и заутюжить вниз. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний срез спинки от метки молнии до нижнего среза, припуски разутюжить. Втачать застежку - молнию.
3. Стачать рельефный срез полочки. Припуск обметать и заутюжить к центру. Заложить и закрепить складки (глубины направлены вниз). Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуск обметать и заутюжить вверх.
4. Обметать внешние срезы волана, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
5. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать. Стачать боковые срезы, вставляя в левый боковой шов деталь волана, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Стачать плечевые швы обтачек, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Наложить обтачку на горловину и обтачать. Припуски рассечь, отвернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить. Прикрепить обтачку к тесьме застежки-молнии и к плечевым швам.
7. Нижний срез рукава обметать, подогнуть внутрь и настрочить. втачать рукав в пройму. Припуск обметать. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине нижней части проймы + 5 см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
8. Нижний срез платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
9. Заложить на волане две складки и закрепить волан на платье потайными стежками. На место крепления пришить декоративный цветок.



4416
Dress with asymmetrical front

le^kala
sewing patterns

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

