

Рекомендации по выбору ткани: костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: подкладка; клеевая прокладка; 6 пуговиц; подплечники, декоративное украшение.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск подгибки низа жакета и низа рукава — 3 см, все остальные швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Все надписи на лекалах выполнены на лицевой стороне!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Центральная правая часть полочки – 1 деталь
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Центральная левая часть полочки — 1 деталь
6. Стойка – 2 детали
7. Верхняя часть рукава – 2 детали
8. Нижняя часть рукава – 2 детали



9. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

10. Подборт правой полочки – 1 деталь

11. Подборт левой почки — 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали

2. Подкладка правой полочки – 1 деталь

3. Боковая часть спинки – 2 детали

4. Боковая часть полочки – 2 детали

5. Верхняя часть рукава – 2 детали

6. Нижняя часть рукава – 2 детали

7. Мешковина кармана — 4 детали

Из клеевой:

1. Подборт правой полочки – 1 деталь

2. Подборт левой почки — 1 деталь

3. Обтачка горловины спинки — 1 деталь

Описание работы:

1. Продублировать клеевой детали, а также припуск входа в карман.

2. На спинке стачать вытачки. Глубины заутюжить к центру. На спинке стачать рельефные срезы. Припуски разутюжить. Стачать средний срез спинки. Припуски разутюжить.

3. притачать мешковину кармана к центральным частям полочки и боковым частям полочки соответственно. На полочке стачать рельефные срезы, одновременно стачивая мешковину. Припуски разутюжить, рассекая уголок на боковой части полочки. Заутюжить карман к центру.

4. Стачать и разутюжить боковые и плечевые срезы жакета.

5. Стачать локтевой срез рукава. Припуски разутюжить. Стачать передний срез рукава. втачать рукава в жакет. Пришить подплечники.

-
6. Втачать внешнюю стойку в горловину. Припуски надсечь и разутюжить.
 7. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки. Припуски разутюжить. Втачать внутреннюю стойку в горловину. Припуски надсечь и разутюжить. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы, оставляя отверстие в левом боковом шве. Втачать рукава.
 8. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз и обтачать вдоль борта, одновременно обтачивая воротник. Строчку начинать и заканчивать строго у намеченной линии низа. Детали вывернуть и приутюжить. Скрепить припуски втачивания горловины и стойки. Притачать подкладку к подбортам и обтачке. Нижний срез подкладки притачать к нижнему срезу. Притачать подкладку к низу рукава.
 9. обметать петли и пришить пуговицы. Пришить на воротник декоративное украшение.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

