

Рекомендации по выбору ткани: блузочная ткань из натуральных или смесовых волокон (шелк, вискоза, смесовые ткани).

А также вам необходимо: потайная застежка - молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

Внимание! надписи на лекалах даны на лицевой стороне.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Правая полочка - 1 деталь
4. Боковая часть полочки - 2 детали
5. Левая полочка – 1 деталь
6. Рюша – 1 деталь

Описание работы:

1. Стачать рельефные срезы спинки. Припуски заутюжить к центру и обметать. Стачать средний



срез спинки. Припуск обметать и заутюжить на левую сторону.

2. На правой полочке заложить и скрепить складки. Глубины направлены вниз.

3. Стачать плечевые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.

4. Внешний срез рюш обработать тонким ролевым швом. Наложить рюшу на правую часть горловины и настрочить. Обметать шов. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине горловины левой полочки и длине горловины левой спинки + 5 см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь, одновременно настрачивая припуск втачивания рюши. Шов приутюжить.

5. Наложить правую полочку на левую и скрепить по срезам рельефа. Стачать рельефные срезы полочки. Припуск обметать и заутюжить к центру.

6. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 5 см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

7. Стачать правый боковой срез. Припуски обметать и заутюжить на спинку. Обметать левые боковые срезы отдельно на каждой детали. Стачать от метки до низа. Припуски разутюжить, приутюживая разрез под молнию. Втачать застежку-молнию.

8. Низ изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

