

Рекомендации по выбору ткани: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; потайная застёжка—молния, 5 пуговиц.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья и низа рукава – 2 см.

**Внимание!** прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!



#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Центральная часть полочки – 1 деталь
4. Боковая часть полочки - 2 детали
5. Кокетка полочки - 2 детали
6. Кокетка спинки - 4 детали
7. Рукав – 2 детали

#### Описание работы:

1. Стачать рельефные срезы на деталях спинки и полочки. Припуски обметать и заутюжить к

серединам деталей.

2. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний срез спинки от метки молнии вниз. Припуски шва разутюжить, приутюживая разрез. Втачать застежку – молнию. Притачать кокетку спинки к спинке. Припуск заутюжить вверх. Средний срез кокетки выступает на 1 см!
3. По верхнему срезу центральной части полочки проложить строчку со слабо затянутой верхней нитью и собрать сборку. Притачать кокетку к полочке. Припуск заутюжить вверх.
4. Стачать плечевые срезы одновременно со срезом стойки. Припуск разутюжить.
5. Обработать «рулик» для навесных петель. Разрезать на 5 частей.
6. Стачать плечевые срезы одновременно со срезом стойки на внутренних кокетках. Припуски разутюжить. обметать нижние срезы кокеток. Сложить внешние и внутренние кокетки лицевыми сторонами внутрь и обтачать горловину. Обтачать средний срез спинки, вставляя навесные петли. Припуск рассечь. Отвернуть внутренние кокетки на изнаночную сторону и приутюжить горловину. Скрепить кокетки между собой по срезу проймы (далее обрабатывать как одну деталь). Притачать внутренние кокетки в шов притачивания внешних кокеток.
7. Стачать боковые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
8. Стачать шов рукава. Припуск обметать и заутюжить на заднюю часть. Втачать рукав в пройму. Припуск обметать.
9. Нижний срез платья и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Пришить пуговицы.

**ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:**