

Рекомендации по выбору ткани: платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон с добавлением эластана.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; потайная застёжка–молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья – 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Центральная часть полочки – 1 деталь
4. Правая боковая часть полочки - 1 деталь
5. Левая боковая часть полочки — 1 деталь
6. Кокетка полочки - 2 детали
7. Кокетка спинки - 2 детали
8. Нижняя часть полочки1 - 1 деталь



9. Нижняя часть полочки² — 1 деталь

10. Обтачка горловины полочки — 1 деталь

Описание работы:

1. Стачать рельефные срезы на деталях спинки и полочки. Припуски обметать и заутюжить к серединам деталей. Проложить отделочные строчки на 0.5 см. От шва.
2. Обметать средний и верхний срез спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний срез спинки от метки молнии вниз. Припуски шва разутюжить, приутюживая разрез. Втачать застежку – молнию. Верхние припуски центральных частей отогнуть на изнаночную сторону и настроить на 0.4 см от края. Притачать кокетку спинки к спинке. Припуск заутюжить вверх.
3. Обметать нижний срез обтачки горловины полочки. Верхний срез центральной части полочки обтачать, отогнуть обтачку на изнаночную сторону и настроить на 0.5 см. От края. притачать кокетку к полочке. Припуск заутюжить вверх.
4. Стачать нижние части полочки. Припуск обметать, заутюжить на меньшую деталь и настроить на 0.5 см. От шва. Стачать правый боковой срез. Припуск обметать и заутюжить на спинку. Обметать нижний срез полочки и спинки одновременно. Обметать нижний срез нижних частей полочки. Припуск подогнуть внутрь и настроить. Припуск полочки подогнуть внутрь и заутюжить. Подложить под припуск полочки нижнюю часть и настроить от левого бокового шва до правого, продолжая строчку по спинке. Стачать левый боковой срез. Припуск обметать и заутюжить на спинку.
5. Стачать плечевые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
6. Стачать плечевые и боковые срезы внутренних кокеток. Припуски разутюжить. Обметать нижние срезы кокеток. Сложить внешние и внутренние кокетки лицевыми сторонами внутрь и обтачать горловину. Отвернуть внутренние кокетки на изнаночную сторону и приутюжить горловину. Рассечь припуски внутренних кокеток у прямой метки. Обтачать пройму в два приема: сначала пройму полочки, затем пройму спинки. Обтачать вырез на кокетке полочки и спинки. По нижнему срезу кокеток проложить отделочную строчку на 0.5 см от шва, прикрепляя таким образом внутренние кокетки. притачать нижний срез внутренних кокеток в шов притачивания внешних кокеток.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

