

Рекомендации по выбору ткани: тонкие костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; подкладка; тонкие подплечники; 1 пуговица.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа рукава 3. 5 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!



Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Правая центральная часть полочки – 1 деталь
5. Левая центральная часть полочки — 1 деталь
6. Подборт левой полочки – 1 деталь
7. Подборт правой полочки — 1 деталь
8. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
9. Верхняя часть рукава – 2 детали

10. Нижняя часть рукава – 2 детали

11. Кокетка 1 – 1 деталь

12. Кокетка 2 — 1 деталь

13. Обтачка низа спинки — 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали

2. Боковая часть спинки – 2 детали

3. Боковая часть полочки – 2 детали

4. Подкладка полочки – 2 детали

5. Верхняя часть рукава – 2 детали

6. Нижняя часть рукава – 2 детали

Внимание: детали спинки и боковой части полочки из подкладочной ткани выкраиваются за вычетом ширины обтачки горловины спинки и обтачки низа спинки соответственно.

из клеевой: подборт, обтачка горловины спинки, обтачка низа спинки, центральная часть полочки, боковая часть полочки, низ рукава.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали. Вдоль выреза горловины полочки проложить дополнительную клеевую кромку.

2. Стачать вытачку на центральной части полочки. Заутюжить вытачку вверх. Притачать кокетку 1 и кокетку 2 к правой полочке. Припуски разутюжить. Стачать и разутюжить рельефный срез на полочке.

3. Стачать вытачку на центральной части спинки. Стачать и разутюжить рельефы на спинке. Стачать и разутюжить средний шов спинки. Стачать и разутюжить плечевые и боковые швы жакета.

4. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Притачать к подбортам обтачку низа спинки. Швы разутюжить.

5. Подборт с обтачкой положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать борт, горловину полочки, горловину спинки и низ жакета. Обтачивание

выполняют со стороны полочки. Припуск шва обтачивания борта настроить на подборт. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва.

6. Стачать и разутюжить локтевой шов рукава, припосаживая верхнюю часть рукава и совмещая надсечки. Заутюжить низ рукава. Подгибку отвернуть, стачать и разутюжить передний шов рукава.

7. Втачать рукава в пройму по надсечкам, припосаживая окат в верхней части. Притачать подплечники.

8. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава, оставляя отверстие для последующего выворачивания в левом локтевом шве. подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачкам.

9. Притачать подкладку к низу рукава. Вывернуть жакет на лицевую сторону. Стачать технологическое отверстие.

10. На правой полочке обметать петлю, на левой полочке пришить пуговицу.

11. Заложить и зафиксировать складки на декоративном воротнике потайными стежками с изнаночной стороны.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

