

Рекомендации по выбору ткани: платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон; ткань контрастного цвета для отделки.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; потайная застёжка–молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья – 1. 5 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Нижняя часть спинки - 1 деталь со сгибом
3. Верхняя часть полочки – 1 деталь
4. Нижняя часть полочки - 1 деталь со сгибом
5. Рукав – 2 детали

Из отделочной ткани:

1. Вставка спинки - 2 детали
2. Вставка полочки - 1 деталь



3. Обтачка горловины – 4 детали

4. Манжета - 2 детали

5. Отделка спинки - 1 деталь

6. Отделка полочки - 1 деталь

Из клеевой:

1. Обтачка горловины – 2 детали

2. Манжета – 2 детали

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали обтачек горловины и манжет.

2. Стачать вытачки на верхних частях спинки. Заутюжить вытачки к среднему шву. Стачать средний шов верхней части спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать. Притачать вставку спинки к верхней части спинки, припуски заутюжить на вставку и обметать.

3. На нижней части спинки заложить и закрепить произвольные складки. Притачать нижнюю часть спинки к вставке, припуски заутюжить вверх и обметать. Притачать отделку спинки к основной детали, припуски заутюжить вверх и обметать.

4. Стачать вытачки на верхней части полочки, заутюжить глубины к середине. Притачать вставку полочки к верхней части полочки, припуски заутюжить на вставку и обметать. На нижней части полочки заложить и закрепить произвольные складки. Притачать нижнюю часть полочки к вставке, припуски заутюжить вверх и обметать. Притачать отделку полочки к основной детали, припуски заутюжить вверх и обметать.

5. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

6. Стачать правый боковой шов. Припуски заутюжить на спинку и обметать. Обметать левые боковые срезы отдельно на каждой детали. Стачать левый боковой шов от проймы до метки и от метки до низа. Припуски разутюжить, приутюживая разрез. Втачать застежку — молнию.

7. Сложить обтачки горловины попарно, лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешнему контуру. Припуски в уголках высечь, на закруглениях рассечь. Вывернуть обтачку на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Сложить платье с обтачкой лицом к лицу и притачать. Припуски шва обметать и настроить на основную деталь.

8. Манжету сложить вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать боковые срезы. Вывернуть на лицевую сторону, приутюжить. Стачать срез рукава, припуски заутюжить и обметать.

Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки и припосаживая по окату. Припуски приутюжить и обметать. Притачать манжету к рукаву, располагая уголки манжеты у метки. Припуски обметать и настроить на рукав.

9. Припуск подгибки низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

