

Рекомендации по выбору ткани: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; потайная застёжка—молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья – 3. 0 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!



Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Нижняя часть спинки - 2 детали
3. Верхняя часть полочки – 2 детали
4. Нижняя часть полочки - 1 деталь
5. Вставка полочки - 1 деталь
6. Подборт - 2 детали
7. Обтачка горловины спинки – 2 детали
8. Обтачка горловины полочки – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Подборт - 2 детали
2. Обтачка горловины спинки – 2 детали
3. Обтачка горловины полочки – 2 детали

Описание работы:

1. Стачать талиевые вытачки на верхних и нижних деталях спинки. Заутюжить глубины к серединам деталей. Стачать верхние и нижние части спинки. Припуски заутюжить вниз и обметать
2. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний срез спинки от метки молнии до низа. Припуски шва разутюжить, приутюживая разрез. Втачать застежку – молнию.
3. Стачать талиевые вытачки на нижней детали полочки. Заутюжить глубины к середине детали.
4. Сложить деталь вставки поперек посередине лицевой стороной наружу и приутюжить.
5. Заложить и закрепить складки на верхних частях полочки. Сложить подборта с верхними частями полочки и обтачать средние срезы. Отогнуть подборта на изнаночную сторону, наложить детали полочки на вставку и скрепить по внешнему срезу подборта. Обметать внешний срез подборта вместе со вставкой.
6. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки. Припуски заутюжить вниз и обметать.
7. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
8. Стачать плечевые и боковые срезы обтачек. Припуски разутюжить. Обметать средние срезы и внешний срез обтачки. Притачать обтачку к подборту. Сложить платье с обтачкой лицом к лицу и обтачать горловину. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть обтачку, выправить и приутюжить. Обтачать в два приема пройму: сначала спинку, затем полочку. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть, приутюжить. Скрепить обтачку с изделием по боковым припускам. Прикрепить обтачку к тесьме застежки–молнии.
9. Нижний срез платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК: