

Рекомендации по выбору ткани: хорошо драпирующийся трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: 3 пуговицы.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 0. 7 см. Припуск подгибки низа изделия и рукава - 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 1 деталь
3. Кокетка – 2 детали
4. Воротник – 1 деталь
5. Рукав — 2 детали
6. Клапан — 1 деталь
7. Подзор — 1 деталь

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0. 8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности. Также можно стачивать



детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

Описание работы:

1. Стачать вытачки на деталях полочки, припуски срезать оверлоком. По разметке заложить и скрепить складки. Клапан сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Притачать клапан к полочке, рассекая полочку в уголках. Строчку начинать и заканчивать строго по намеченной линии входа в карман. Приутюжить ложный карман. Притачать кокетки к полочке. Припуски обметать и заутюжить вниз.

2. Подложить подзор под клапан. Обметать по трем внутренним сторонам подзор, полочку и клапан одновременно.

3. Стачать плечевые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.

Стачать воротник в кольцо, припуск разутюжить. Сложить воротник вдоль пополам и приутюжить. Втачать воротник в горловину. Припуск обметать.

4. Втачать рукав в открытую пройму.

5. Стачать боковые срезы, одновременно со срезами рукава. Внимание: следите за тем, чтобы сгиб клапана не попал под строчку бокового шва. Припуски обметать и заутюжить на спинку.

6. Обметать нижний срез изделия и рукава. Заутюжить подгибку низа на изнаночную сторону и настрочить.

7. Пришить пуговицы на клапан.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

