

Рекомендации по выбору ткани: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон с добавлением эластана.

А также вам необходимо: потайная застёжка—молния, застежка — молния длиной 18 см; клеевая прокладка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск на подгибку низа рукава — 1. 2 см, припуск на подгибку низа платья — 3 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).



При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Надписи на лекалах выполнены на лицевой стороне!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 1 деталь
2. Нижняя часть спинки - 1 деталь
3. Бочок спинки - 2 детали
4. Правая верхняя часть полочки – 1 деталь
5. Левая верхняя часть полочки – 1 деталь
6. Нижняя часть полочки - 1 деталь
7. Бочок полочки - 2 детали

8. Правый подборт — 1 деталь
9. Левый подборт — 1 деталь
10. Задняя часть рукава — 2 детали
11. Передняя часть рукава — 2 детали
12. Обтачка горловины спинки - 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Правый подборт — 1 деталь
2. Левый подборт — 1 деталь
3. Обтачка горловины спинки - 1 деталь

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой обтачку горловины спинки и подбorta.
2. Стачать вытачки на деталях спинки. Заутюжить вытачки к среднему шву. Стачать вытачки на деталях полочки, глубины заутюжить вверх.
3. Обтачку горловины спинки сложить с верхней частью спинки лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Припуски рассечь, вывернуть обтачку на изнаночную сторону, приутюжить.
4. Сложить левую верхнюю часть полочки с верхней частью спинки изнаночными сторонами внутрь по плечевому срезу. Наложить на полочку подборт (плечевой срез спинки располагается между полочкой и подбортом) и стачать плечевые срезы одновременно обтачивая угол воротника и средний срез левой части полочки, вкладывая по разметке левую тесьму застежки – молнии. Вывернуть детали на лицевую сторону, выправить, приутюжить.
5. Сложить правую верхнюю часть полочки с верхней частью спинки изнаночными сторонами внутрь по плечевому срезу. Наложить на полочку подборт (плечевой срез спинки располагается между полочкой и подбортом) и стачать плечевые срезы одновременно обтачивая угол воротника и средний срез правой части полочки. Вывернуть детали на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Наложить правую полочку на левую, скрепить по нижним срезам и настрочить по разметке на правую тесьму застежки – молнии.
6. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки. Шов заутюжить вниз и обметать. Притачать бочок спинки, припуски заутюжить на бочок и обметать.

7. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки. Припуски заутюжить вниз и обметать. Притачать бочок полочки, припуски заутюжить на бочок и обметать.
8. Стачать правый боковой срез, припуски заутюжить на спинку и обметать. Левый боковой шов обметать по отдельности, стачать от проймы до первой метки и от второй метки до низа. Втачать застежку-молнию.
9. Стачать верхний шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Обметать нижний срез, подогнуть внутрь и настрочить. Втачать рукав в пройму.
10. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 5 см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
11. Припуск подгибы низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК: