

Рекомендации по выбору ткани: платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия — 2 см, остальные швы - 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка — 1 деталь со сгибом
3. Рукав — 2 детали
4. Стойка спинки — 2 детали
5. Стойка полочки — 2 детали
6. Манжета — 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Стойка спинки — 1 деталь
2. Стойка полочки — 1 деталь

### Описание работы:



1. Продублировать стойки клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на деталях спинки, заутюжить глубины к середине. Стачать средний шов спинки, припуски заутюжить на левую сторону, обметать.
3. Заложить и закрепить складки на горловине полочки.
4. Стачать плечевые срезы, заутюжить припуски на спинку и обметать.
5. Стачать попарно детали стоек. Сложить внешнюю и внутреннюю стойки лицевыми сторонами внутрь и обтачать по верхнему контуру. Припуски на закруглениях рассечь. Вывернуть стойку на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Заложить и закрепить встречную складку.
6. Притачать рукав к полочке и спинке, рассекая детали в уголках. Припуски на закруглениях рассечь, заутюжить на рукав и обметать.
7. Стачать нижний срез рукава одновременно с боковыми срезами, припуски приутюжить и обметать.
8. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить. Заутюжить манжету вдоль посередине лицевой стороной наружу. Сложить манжету с лицевой стороной рукава и притачать. Припуски обметать, вывернуть манжету на лицевую сторону.
9. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

