

Рекомендации по выбору ткани: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А так же вам необходимо: 3 пуговицы; резиновая нить.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: по срезам горловины спинки, полочки и по низу рукава – см; остальные швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка — 1 деталь со сгибом
2. Кокетка полочки – 1 деталь
3. Полочка — 1 деталь со сгибом
4. Рукав — 2 детали
5. Планка спинки — 1 деталь
6. Планка полочки — 1 деталь

Описание работы:

1. Заложить и закрепить складки на полочке (глубины направлены от середины). Притачать кокетку полочки к полочке, припуски заутюжить вверх и обметать.
2. Выполнить разрез на полочке по намеченной линии до метки. Подкроить косую бейку из основной ткани шириной 4 см и длиной, равной удвоенной длине разреза +4 см. Сложить бейку вдоль



пополам и приутюжить. Заутюжить внешние припуски к центру. Обтачать разрез полочки косой бейкой.

3. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

4. Подкроить по косой полоску шириной 3 см и длиной 10 см. Сложить полоску вдоль пополам и проложить строчку на 0,3 от сгиба. Припуски подрезать и вывернуть деталь на лицевую сторону. Нарезать три петли.

5. Подкроить косую бейку шириной 4 см, длиной равной длине горловины + 4 — 5 см. Бейку заутюжить вдоль пополам, подогнуть внешние срезы к середине и приутюжить еще раз. Окантовать горловину, вкладывая петлю. Пришить пуговицу.

6. Выполнить разрез на рукаве по намеченной линии. Подкроить косую бейку из основной ткани шириной 4 см и длиной, равной удвоенной длине разреза + 4 см. Сложить бейку вдоль пополам и приутюжить. Заутюжить внешние припуски к центру. Обтачать разрез рукава косой бейкой.

7. Втачать рукав в открытую пройму. Припуски обметать и заутюжить к рукаву.

8. Стачать боковой срез одновременно со срезом рукава. Припуск обметать и заутюжить на спинку.

9. По нижнему срезу рукава проложить строчку со слабо затянутой нитью и собрать сборку. Подкроить косую бейку из основной ткани шириной 4 см и длиной, указанной на лекале рукава. Сложить бейку вдоль пополам и приутюжить. Заутюжить внешние припуски к центру. Окантовать низ рукава косой бейкой, вкладывая петлю. Пришить пуговицу.

10. Планки стачать между собой, припуски разутюжить. Сложить планку вдоль посередине лицевой стороной наружу и приутюжить. Притачать планку к низу изделия, припуски заутюжить вверх и обметать. Настрочить резиновой нитью по периметру пояса параллельные отделочные строчки.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

