

Рекомендации по выбору ткани: двухсторонние хорошо драпирующиеся плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; декоративный кант; косая бейка; потайная застёжка—молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск на подгибку низа блузки и на подгибку рукава — 2 см; нижний срез баски — см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Левая боковая часть полочки — 1 деталь
4. Правая боковая часть полочки — 1 деталь
5. Центральная часть полочки - 1 деталь
6. Рукав – 2 детали
7. Нижняя часть полочки — 1 деталь



8. Обтачка горловины спинки — 2 детали
9. Обтачка горловины полочки 1 — 1 деталь
10. Обтачка горловины полочки 2 — 1 деталь
11. Нижняя часть спинки — 2 детали
12. Кокетка полочки — 1 деталь
13. Баска — 1 деталь
14. Вставка полочки — 1 деталь

Из клеевой:

1. Обтачка горловины спинки — 2 детали
2. Обтачка горловины полочки1 — 1 деталь
3. Обтачка горловины полочки2 — 1 деталь

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой обтачки.
2. Стачать рельефные срезы спинки. Припуски обметать и заутюжить к центру. Притачать нижние части спинки. Припуски обметать и заутюжить вверх. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний срез спинки от метки молнии вниз. Припуски шва разутюжить, приутюживая разрез. Втачать застежку — молнию.
3. Стачать рельефные срезы полочки. Припуски обметать и заутюжить к центру. Притачать вставку полочки, вставляя декоративный кант. Припуск обметать и заутюжить к центру.
4. Окантовать нижний срез баски косой бейкой. Сложить баску пополам, короткой стороной вверх. Наложить баску на нижнюю часть полочки и скрепить по верхнему и боковому срезам. Далее обрабатывать как одну деталь.
5. Притачать нижнюю часть полочки к полочке. Припуск обметать и заутюжить вверх.
6. Стачать боковые и плечевые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку. Притачать кокетку к полочке строго до намеченной линии притачивания. Припуск разутюжить и обметать.
7. Стачать плечевые срезы обтачек, припуски разутюжить. Стачать обтачки полочки строго до намеченной линии притачивания. Припуск разутюжить. Обметать внешний срез. Наложить

декоративный кант на горловину и скрепить. Наложить обтачку на горловину и обтачать. Припуски рассечь и отвернуть обтачки на изнаночную сторону. Пришить обтачку к плечевым швам и среднему срезу спинки.

8. Стачать срез рукава. Припуск обметать и заутюжить на спинку. Втачать рукава в пройму по надсечкам. Обметать нижний срез рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

9. Обметать нижний срез блузки, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

