

Рекомендации по выбору ткани: костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: подкладка; потайная застежка; подплечники; клеевая прокладка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия и низа рукава - 3. 0 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Внимание: детали подкладки кроются по лекалам верха с вычетом обтачки горловины и подборта.

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Нижняя часть спинки – 2 детали
3. Верхняя часть полочки – 2 детали
4. Средняя часть полочки – 2 детали
5. Нижняя часть полочки — 2 детали
6. Верхняя часть рукава – 2 детали
7. Нижняя часть рукава – 2 детали



8. Обтачка горловины спинки – 2 детали

9. Подборт – 2 детали

10. Клапан — 4 детали

Из клеевой:

1. Верхний клапан — 2 детали

2. Подборт — 2 детали

3. Обтачка горловины спинки — 2 детали

Также дублируются низ изделия и рукава.

#### Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.

2. На деталях спинки стачать вытачки, глубины заутюжить к центру. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски обметать и заутюжить вниз. Стачать средний срез спинки. Припуски обметать и разутюжить.

3. На деталях полочки стачать вытачки, глубины заутюжить к центру. Стачать нижнюю и среднюю части. Припуски обметать и заутюжить вниз. Притачать верхнюю часть полочки к средней. Припуск обметать и заутюжить вверх. Проложить отделочную строчку на 0.5 см от шва.

4. Детали клапана сложить попарно лицом вниз и обтачать по трем сторонам. Припуски в углах подрезать, вывернуть и приутюжить. Обметать верхний срез. Наложить клапан лицевой стороной к линии притачивания и настроить. Отвернуть клапан вниз и проложить закрепляющую строчку на 0.5 см от шва притачивания.

5. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски разутюжить и обметать.

6. Стачать локтевой шов рукава. Припуск обметать и разутюжить. Стачать передний шов рукава. Припуски обметать и разутюжить. Обметать нижний срез рукава. Припуск подогнуть внутрь и приутюжить. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки. втачать подплечники и подокатники.

7. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки, припуски разутюжить. Обметать детали по внешнему срезу.

8. Наложить подборт и обтачку на пальто, уравнивать срезы и скрепить булавками. Обтачать по борту и горловине, вставляя застежку. Припуски в углах высечь. Отвернуть подборт на изнаночную сторону и прикрепить к плечевым и среднему швам вручную.

---

9. Низ изделия и рукава заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

