

А также вам необходимо: клеевая прокладка; подкладочная ткань; тонкие подплечники; разъемная застежка молния, 2 пряжки.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. По низу пончо - 3 см. По низу накидки — 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Центральная часть полочки – 2 детали
5. Подборт — 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
7. Накидка полочки – 2 детали
8. Накидка спинки – 2 детали
9. Шлевки — 1 деталь
10. Ремешок передний — 2 детали



## 11. Ремешок задний — 2 детали

Детали края из подкладочной ткани кроются по деталям верха, за вычетом ширины обтачки горловины спинки и подборта.

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Центральная часть полочки – 2 детали

из клеевой: подборт, обтачка горловины спинки.

### Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали. Вдоль выреза горловины спинки проложить дополнительную клеевую кромку.
2. Сложить ремешок вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать по одной короткой и длинной стороне. Припуски высечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Аналогично обработать второй ремешок.
3. Стачать вытачку на центральной части спинки. Глубину заутюжить к центру. Стачать и разутюжить рельефы на спинке, вставляя в шов задний ремешок. Стачать средний шов спинки. Припуск разутюжить.
4. Стачать рельефный срез на полочке, вставляя передний ремешок. Припуск заутюжить к центру.
5. Стачать плечевые и боковые швы пончо. Припуски разутюжить.
6. На детали шлевки обметать один продольный срез. Заутюжить необметанный срез внутрь, закрывая сверху обметанным срезом. Проложить двойную строчку, скрепляя продольные припуски. Разрезать шлевку на 2 части. Притачать шлевки на уровне бокового шва.
7. Стачать плечевые срезы накидки. Припуски обметать и разутюжить. Стачать средний срез спинки. Припуск обметать и разутюжить. Нижний срез накидки обметать и настроить на 1.5 см от края. Наложить накидку на пончо, совместить и скрепить срезы борта и горловины.
8. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Притачать застежку - молнию к бортам. Наложить подборт и обтачку на пончо, скрепить по срезам и обтачать по горловине и бортам. Высечь припуски в уголках, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить.

---

9. Стачать детали подкладки аналогично деталям верха, оставляя отверстие в левом боковом шве. Притачать подкладку к обтачке и подборту. Обтачать пройму в два приема: сначала пройму полочки, затем пройму спинки. Притачать подкладку к низу пончо. Вывернуть пончо через отверстие. Зашить технологическое отверстие.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

