

Рекомендации по выбору ткани: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: потайная застёжка—молния, kleевая прокладка, 2 декоративные пуговицы.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья — 2 см; припуск на подгибку низа рукава — 1. 5 см. Припуск по контуру паты — 0. 5 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

**Раскрой:**

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка - 1 деталь со сгибом
3. Задняя часть рукава - 2 детали
4. Предняя часть рукава - 2 детали
5. Бочок полочки — 2 детали
6. Бочок спинки — 2 детали
7. Пата — 4 детали
8. Обтачка горловины спинки — 2 детали



## 9. Обтачка горловины полочки — 1 деталь

## Описание работы:

1. Продублировать kleевой прокладкой детали обтачек горловины.
2. Сложить детали паты лицевыми сторонами внутрь и обтачать по «и» образной форме. Вывернуть на лицевую сторону и приутюжить.
3. Стачать рельефные срезы на спинке. Припуски обметать и заутюжить к центру. Обметать средние срезы. Стачать средний срез спинки от низа до надсечки под молнию. Припуски разутюжить. Втачать застежку-молнию.
4. Стачать рельефные срезы полочки. Припуски обметать и заутюжить к центру.
5. На полочке заложить и застitchить с изнаночной стороны складки. в боковую складку вставляется пата, глубины складок направляются к плечевому срезу.
6. Стачать плечевой срез на рукаве. Припуск обметать и заутюжить на спинку. притачать рукав к спинке, припуск обметать и заутюжить на спинку. Притачать рукав к полочке, припуск обметать и заутюжить на полочку. Нижний срез рукава обметать, подогнуть внутрь и настроить.
7. Стачать обтачки горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез обтачки горловины. Наложить обтачку горловины на лицевую сторону платья и обтачать срез горловины. Припуски горловины рассечь. Настроить припуски на обтачку на 0. 2 см от шва. отвернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить. Прикрепить концы обтачек к застежке-молнии и к плечевым срезам.
8. Стачать и обметать боковые срезы одновременно со срезом рукава. Припуски заутюжить на спинку.
9. Обметать низ платья. Припуски подогнуть внутрь и настроить.
10. Пришить декоративные пуговицы на паты.

**ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:**