

Рекомендации по выбору ткани: мягкие пластичные пальтовые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: крючок - застежка, декоративный кант, косая бейка, подкладочная ткань, клеевая прокладка. Длина канта и бейки указана на лекале полочки.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск подкладки кармана и листочки – 2. 0 см. Остальные припуски – 1. 0 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка - 2 детали
3. Рукав – 2 детали
4. Манжета – 2 детали
5. Капюшон — 2 детали
6. Окантовка — 2 детали
7. Листочка — 2 детали

Из подкладочной ткани:



1. Большая мешковина - 2 детали

2. Малая мешковина – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Листочка — 2 детали

Описание работы:

1. Стачать вытачку на детали полочки. Глубину заутюжить вниз.

2. Продублировать клеевой прокладкой листочки. Наметить место расположения кармана. Продублировать вход в карман. Заутюжить листочку вдоль посередине изнаночной стороной внутрь. На внутреннюю сторону листочки настрочить малую мешковину.

Притачать листочку к полочке по нижней линии разметки кармана. Притачать большую мешковину к полочке по верхней линии разметки кармана. Концы строчек заканчивают у коротких линий разметки. Прорезать вход в карман. На расстоянии 1-1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие вывернуть листочку и большую мешковину на изнаночную сторону. Закрепить концы кармана с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов. Стачать и обметать срезы мешковин.

3. Стачать средний срез спинки. Припуск обметать и заутюжить на левую сторону.

4. Стачать плечевые срезы пальто. Припуски обметать и заутюжить на спинку.

5. Стачать срез капюшона. Припуск обметать и заутюжить на левую сторону. Втачать капюшон в горловину. Припуск обметать.

6. Стачать вытачки на манжете рукава. Глубины срезать оверлоком. Притачать манжету к рукаву. Припуск обметать и заутюжить на рукав. Втачать рукава в пройму. Припуск обметать.

7. Стачать боковой срез одновременно со срезом рукава. Припуск обметать и заутюжить на спинку.

8. Настрочить декоративный кант по контуру пальто. Стачать срезы окантовки, чтобы получилось кольцо. Сложить вдоль посередине и приутюжить. Наложить на лицевую сторону пальто и притачать по контуру. Косую бейку разложить на две стороны и наложить на шов. Притачать косую бейку. Отвернуть припуск шва и косую бейку в сторону основной детали и настрочить, закрывая припуск.

9. Пришить крючок — застежку у крестообразной метки.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

