

Рекомендации по выбору ткани: двухсторонние хорошо драпирующиеся плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: потайная застёжка—молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск нижнего среза волана спинки, правого и левого воланов полочки – 0. 5 см; припуск нижнего среза левого и правого воротников – 0. 5 см; припуск по периметру пояса – 0. 5 см; остальные швы 1 см;

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Надписи на лекалах выполнены на лицевой стороне!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 1 деталь
2. Нижняя часть спинки - 1 деталь
3. Волан спинки_1 - 1 деталь
4. Волан спинки_2 - 1 деталь
5. Левая верхняя часть полочки - 1 деталь
6. Правая верхняя часть полочки - 1 деталь



7. Левая нижняя часть полочки - 1 деталь

8. Правая нижняя часть полочки - 1 деталь

9. Левый волан полочки_1 - 1 деталь

10. Правый волан полочки_1 - 1 деталь

11. Левый волан полочки_2 - 1 деталь

12. Правый волан полочки_2 - 1 деталь

13. Левая часть воротника_1 - 1 деталь

14. Правая часть воротника_1 - 1 деталь

15. Левая часть воротника_2 - 1 деталь

16. Правая часть воротника_2 - 1 деталь

17. Пояс – 1 деталь

Описание работы:

1. Стачать вытачки на верхних частях спинки и полочки, глубины заутюжить к середине.

2. Обметать нижние срезы воланов спинки и полочки, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Наложить воланы_1 на воланы_2 и скрепить по необработанным срезам.

3. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать. Притачать волан к спинке, припуски заутюжить вверх и обметать.

4. Стачать средний срез воротника, припуски разутюжить и обметать. Обметать внешний срез, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Наложить воротник_1 на воротник_2 и скрепить по внутреннему срезу.

5. Стачать плечевые срезы верхних частей спинки и полочки, припуски заутюжить на спинку и обметать.

6. Сложить воротник лицевой стороной с изнаночной стороной платья и притачать левую часть по срезу горловины до середины спинки, припуски обметать. Отогнуть левый конец на лицевую сторону и скрепить со средним срезом полочки. Вложить левую сторону полочки между правой полочкой и воротником и стачать оставшуюся часть шва притачивания воротника от середины спинки до талии. Припуски обметать. Отогнуть правую часть воротника и скрепить со срезом талии.

7. Притачать левый волан к нижней левой части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать. Стачать правую нижнюю часть полочки с левой, вкладывая между ними правый волан и продолжая строчку до бокового шва. Припуски приутюжить и обметать. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.
8. Обметать левые боковые срезы отдельно на спинке и полочке. Стачать левые боковые срезы от проймы до верхней метки и от нижней метки вниз, припуски разутюжить, приутюживая разрез под молнию. Втачать застежку – молнию. Стачать правые боковые срезы, припуски заутюжить на спинку, обметать.
9. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см для обработки проймы. Сложить косую бейку вдоль посередине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать, бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь.
10. Деталь пояса обметать по контуру, заутюжить припуски на изнаночную сторону и настрочить. Или обметать по контуру тонким ролевым швом.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК: