

Рекомендации по выбору ткани: костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон, ткань - компаньон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 4 пуговицы; подкладка, декоративный кант.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Центральная часть полочки - 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 2 детали
7. Обтачка низа спинки — 2 детали
8. Обтачка боковой части полочки — 2 детали
9. Подборт — 2 детали
10. Листочка – 2 детали



Из подкладочной ткани:

1. Подкладка центральной части спинки – 2 детали
2. Подкладка боковой части спинки – 2 детали
3. Подкладка боковой части полочки – 2 детали

Из клеевой: подборт, обтачка горловины спинки, обтачка горловины полочки, листочки.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой подкладкой детали.
2. Стачать рельефные срезы полочки, вставляя декоративный кант. Швы заутюжить к центру полочки.
3. Стачать средний срез спинки. Шов заутюжить на левую сторону. Стачать рельефные срезы спинки, вставляя декоративный кант. Швы заутюжить к центру спинки.
4. Стачать плечевые и боковые срезы. Швы заутюжить на спинку.
5. Стачать плечевые срезы обтачки горловины. Припуски разутюжить. Притачать обтачку к горловине, вставляя декоративный кант. Припуски на закруглениях рассечь и приутюжить.
6. Сложить листочку лицевой стороной внутрь и обтачать короткие стороны. Подрезать припуски и вывернуть на лицевую сторону. Обметать нижний срез. Наложить листочку на полочку, уравнивая линию притачивания с нижней линией разметки (сгиб листочки направлен к нижнему срезу) и настрочить. Отвернуть листочку вверх и настрочить по двум коротким сторонам.
7. Стачать рельефные срезы подкладки спинки. Мтачать средний срез. Притачать внутреннюю обтачку к подкладке спинки. Притачать обтачки низа к деталям подкладки. Припуски заутюжить вверх. Стачать детали подкладки аналогично деталям верха, оставляя отверстие в левом боковом шве. сложить изделие с подкладкой лицевой стороной внутрь и обтачать по борту, горловине, низу. В местах закругления припуск рассечь, настрочить припуск среза горловины на подкладку на 0. 2 см.
8. Обтачать пройму в 2 приема через отверстие в боковом шве: пройму спинки от плечевого шва до бокового шва и пройму полочки от плечевого шва до бокового шва. Зашить отверстие.
9. На правой полочке обметать петли, на левой полочке пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

