

Рекомендации по выбору ткани: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон с добавлением эластана, гипюр с добавлением эластана.

А также вам необходимо: потайная застёжка—молния, kleевая прокладка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья – 2.0 см, припуск по низу рукава и басок – см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).



При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Нижняя часть спинки - 2 детали
2. Нижняя часть полочки – 1 деталь
3. Пояс – 1 деталь
4. Воротник – 1 деталь
5. Бант — 1 деталь

Из основной ткани1:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Верхняя часть полочки – 1 деталь

3. Баска спинки – 2 детали
4. Баска полочки — 1 деталь
5. Рукав - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Воротник – 1 деталь
1. Пояс — 1 деталь

Из подкладочной ткани: верхняя часть полочки и верхняя часть спинки. Детали кроются из ткани верха, либо из ткани верха1.

Внимание! нижние срезы рукавов и басок не обрабатываются. Детали кроя должны располагаться у кромки ткани.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать вытачки на деталях спинки. Заутюжить вытачки к среднему шву. Стачать вытачки на деталях полочки. Заутюжить вытачки к центру.
Стачать вытачки на деталях басок. Заутюжить вытачки к центру полочки и спинки соответственно.
3. Стачать плечевые и боковые срезы на верхних деталях. Припуски разутюжить. Стачать боковые срезы басок. Припуски обметать и заутюжить на спинку. Стачать боковые срезы нижних частей. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
4. Сложить воротник вдоль пополам и обтачать концы. Припуски в углах подрезать и вывернуть на лицевую сторону.
5. Стачать вытачки на деталях подкладки. Глубины срезать и заутюжить к центру. Стачать боковые и плечевые срезы. Припуски разутюжить. Обтачать горловину платья подкладкой, вставляя воротник между деталями верха и подкладки. Рассечь припуски на закруглениях, отвернуть подкладку внутрь. Скрепить верх и подкладку по нижнему срезу и срезу проймы. Далее обрабатывать как одну деталь.
6. Стачать верхнюю и нижнюю части платья, вставляя баску. Припуск обметать и заутюжить вверх.
7. Пояс сложить вдоль лицевой стороной внутрь и стачать по длинной стороне. Вывернуть пояс на лицевую сторону. Приутюжить, располагая шов в центре пояса. Наложить пояс на платье, закрывая талиевый шов. Припуски пояса скрепить со средним швом спинки.

8. Обметать средние срезы спинки по отдельности. Стачать средний срез от надсечки под молнию до низа. Припуск разутюжить. Втачать застежку – молнию.
9. Стачать шов рукава. Припуск обметать и заутюжить на заднюю часть. Втачать рукава по меткам. Припуски обметать.
10. Деталь бантика сложить лицевой стороной внутрь и обтачать по трем сторонам, оставляя отверстие для последующего выворачивания. Припуски в углах высечь, вывернуть бант и приутюжить. Зашить отверстие вручную. Подкроить перемычку 6 на 6 см. Стачать по одной стороне и вывернуть. Заложить бантик в перемычку и пришить к платью, согласно техническому эскизу.
11. Припуск подгиба низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

