

Рекомендации по выбору ткани: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон контрастных или родственных цветов.

А также вам необходимо: потайная застёжка—молния, kleевая прокладка, пуговица.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья и по внешнему срезу отлетного полотнища – 2. 0 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учсть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Полочка - 1 деталь
3. Обтачка спинки – 2 детали
4. Обтачка полочки – 1 деталь

Из основной ткани 1:

1. Боковая часть спинки - 2 детали
2. Отлетное полотнище - 2 детали

Из kleевой прокладки:



1. Обтачка спинки – 2 детали

2. Обтачка полочки – 1 деталь

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали обтачек.

2. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к середине и обметать.

3. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний срез спинки от метки молнии до нижнего среза, припуски разутюжить. Втачать застежку - молнию.

4. Стачать вытачки на полочке, глубины заутюжить вверх. Обметать нижний срез полочки, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

5. Обметать внешний срез отлетного полотнища, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Наложить отлетную часть на полочку и скрепить по боковому срезу и пройме. Далее обрабатывать полочку как одну деталь.

6. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

7. Стачать плечевые и боковые срезы обтачек. Припуски разутюжить. Обметать средние срезы и внешний срез обтачки. Сложить платье с обтачкой лицом к лицу и обтачать горловину. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть обтачку, выпрямить и приутюжить. Обтачать в два приема пройму: сначала спинку, затем полочку. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть, приутюжить. Скрепить обтачку с изделием по боковым швам. Прикрепить обтачку к тесьме застежки-молнии.

8. Нижний срез платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

9. Подкроить по косой полоску шириной 3 см и длиной 7 см. Сложить полоску вдоль пополам и проложить строчку на 0.3 от сгиба. Припуски подрезать и вывернуть деталь на лицевую сторону. Отрегулировать длину петли и пришить к правому отлетному полотнищу. На левое полотнище пришить пуговицу.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК: