

Рекомендации по выбору ткани: платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: потайная застёжка–молния, клеевая прокладка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья – 2.0 см; на низ рукава — 1.5 см; нижние срезы басок — см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная верхняя часть спинки - 2 детали
2. Боковая верхняя часть спинки - 2 детали
3. Вставка спинки - 2 детали
4. Центральная нижняя часть спинки - 2 детали
5. Боковая нижняя часть спинки - 2 детали
6. Центральная верхняя часть полочки - 1 деталь
7. Боковая верхняя часть полочки - 2 детали
8. Вставка полочки - 1 деталь



9. Правая нижняя часть полочки - 1 деталь
10. Левая нижняя часть полочки — 1 деталь
11. Баска левая - 1 деталь
12. Баска правая — 1 деталь
13. Рукав - 2 детали
14. Обтачка горловины спинки – 2 детали
15. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки – 2 детали
2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали обтачек горловины.
2. Стачать вытачки на центральной верхней части спинки, глубины заутюжить к середине. Стачать рельефные срезы на верхних деталях спинки. Припуски заутюжить к середине и обметать. Притачать вставку спинки к спинке. Припуск обметать и заутюжить вверх.
3. Стачать рельефные срезы полочки, припуски обметать и заутюжить к середине. Притачать ставку полочки к полочке. Припуск обметать и заутюжить вверх.
4. Стачать боковые и плечевые срезы верхней части, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Стачать рельефные срезы нижней части спинки. Припуски заутюжить к середине и обметать. Стачать вытачку на правой части полочки. Стачать боковые срезы нижней части, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Обметать тонким ролевым швом нижние припуски басок. Наложить правую баску на нижнюю правую часть полочки, и скрепить по рельефному срезу полочки. Обметать рельефный срез. Совместить и скрепить верхние срезы по полочке и спинке. Аналогично подготовить левую сторону. Стачать рельефный срез нижней части полочки от верха до метки. Разутюжить припуски. Расправить складки басок. При необходимости приутюжить, закрепляя складки. Проложить закрепляющую строчку вдоль разреза на на 0. 2 см от края.
7. Стачать верхнюю и нижнюю части платья. Припуск обметать и заутюжить вверх.

8. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний срез спинки от метки молнии до низа. Втачать застежку - молнию.

9. Стачать плечевые срезы обтачек. Припуски разутюжить и обметать. Обметать внешний срез обтачек. Сложить платье с обтачкой лицом к лицу, уравнивая срезы горловины. Не доходя по 5 мм до краев потайной застежки обтачку отогнуть и приколоть к верхнему срезу платья. На лицевую сторону платья отогнуть припуски вдоль застежки-молнии и приколоть к срезу горловины поверх обтачки. Обтачать срез горловины. Шов на закруглениях рассечь, детали вывернуть и приутюжить. Настрочить припуски шва на обтачку. Обтачку прикрепить к тесьме застежки-молнии.

10. Обметать нижний срез рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Заложить и закрепить складки на окате рукава. Глубины направлены к низу рукава. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки. припуск обметать.

11. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине нижней части проймы + 6 см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны, выпуская хвосты, и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, швы надсечь и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

12. Припуск подгибки низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

