

Рекомендации по выбору ткани: костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 1 пуговица; подкладочная ткань.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть полочки – 2 детали
2. Нижняя часть полочки – 4 детали
3. Верхняя часть спинки – 2 детали
4. Нижняя часть спинки – 4 детали
5. Рукав – 2 детали
6. Манжета – 2 детали
7. Подборт – 2 детали
8. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Подкладка полочки – 2 детали



2. Подкладка спинки – 2 детали

3. Подкладка рукава – 2 детали

Из клеевой: подборт, обтачка горловины спинки, манжета.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой подборт, обтачку горловины спинки, манжеты.

2. Стачать вытачки на полочке и спинке. Глубины заутюжить к центру. Стачать средний срез спинки. Припуски разутюжить.

3. Стачать боковые и плечевые срезы. Припуски заутюжить на спинку. Стачать средний срез и боковые срезы на нижних частях жакета. Притачать нижние части к полочке и спинке. Припуски разутюжить.

4. Стачать срез рукава. Припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль пополам и обтачать короткие стороны. Притачать манжету к рукаву, совмещая надсечку со швом манжеты. Втачать рукав в пройму.

5. Подкроить по косой полоску шириной 3 см, и длиной равной диаметру пуговицы плюс 2 см. Сложить полоску вдоль пополам и проложить строчку на 0.3 от сгиба. Припуски подрезать и вывернуть на лицевую сторону. Закрепить навесную петлю на правой полочке на уровне шва притачивания нижней части.

6. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать вытачки. Стачать боковые и плечевые срезы. Втачать рукава, оставляя отверстие в правом шве рукава.

7. Стачать и разутюжить плечевые срезы подборта и обтачки. Втачать подборт и обтачку в подкладку жакета. Припуски заутюжить на подкладку. Стачать средний и боковые срезы нижних частей. Притачать нижние части к подкладке. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз и обтачать вдоль борта, по горловине и по нижнему срезу. Обтачивание выполняют со стороны полочки. Притачать подкладку к внутреннему срезу манжеты. Вывернуть жакет через отверстие в рукаве. Стачать отверстие в рукаве. Проложить скрепляющую строчку в шов притачивания манжеты.

8. Пришить пуговицу.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

