

Рекомендации по выбору ткани: двухсторонние хорошо драпирующиеся тонкие шерстяные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 8 пуговиц; 1 потайная застежка-молния; декоративная тесьма для обработки низа басок. Длина тесьмы указана на лекале переднего полотнища.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Подгибка низа изделия 2 см.

Внимание! надписи на лекалах выполнены на лицевой стороне.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

**Раскрой:**

Из основной ткани:

1. Правое переднее полотнище – 1
2. Левое переднее полотнище – 1 деталь
3. Заднее полотнище – 2 детали
4. Правая баска переда – 1 деталь
5. Левая баска переда – 1 деталь
6. Задняя баска – 2 детали
7. Пояс – 1 деталь



Из клеевой:

1. Пояс – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Подкладка переднего полотнища – 1 деталь со сгибом
2. Подкладка заднего полотнища – 2 детали

**Описание работы:**

1. Продублировать клеевой прокладкой пояс.
2. Стачать вытачки на переднем и заднем полотнищах. Глубины заутюжить к центру.
3. Стачать боковые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
4. Стачать боковые срезы баски. Припуски обметать и заутюжить на спинку. Обтачать нижние срезы баски декоративной тесьмой. Наложить баску на юбку, совмещая по верхнему срезу и рельефному срезу переда.
5. Стачать рельефный срез переда. Припуски обметать и разутюжить.
6. Стачать вытачки на подкладке. Глубины заутюжить к центру. Стачать средний срез подкладки от надсечки под молнию до низа. Припуски разутюжить. Стачать и обметать боковые срезы. Припуски заутюжить на спинку. Нижний припуск подкладки обметать, подогнуть внутрь и настрочить.
7. Скрепить верхний срез юбки, баски и подкладки юбки.
8. Обметать припуски среднего среза заднего полотнища и среза баски, одновременно обметывая шлицу. Стачать средний срез от метки застежки молнии до края шлицы. Припуски шва разутюжить, приутюживая разрез под застежку, припуски шлицы заутюжить к левому боковому срезу. Правую сторону шлицы заутюжить на 1 см и настрочить. Припуски шлицы скрепить машинной строчкой. Втачать молнию.
9. Притачать пояс к верхнему срезу юбки. Обтачать концы пояса, припуски на швы подрезать в углах и вывернуть. Подогнуть внутренний срез пояса и настрочить в шов притачивания. Приутюжить пояс в готовом виде.
10. Обметать нижний срез юбки, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
11. Наметить и обметать петлю на пояске. Пришить пуговицы на пояс и шлицу согласно меткам.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

