

Рекомендации по выбору ткани: джинсовые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 16 пуговиц.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск нижнего среза изделия – 1. 5 см. Припуск по верхнему срезу кармана – 2. 0 см. Остальные припуски – 1. 0 см

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрай:

Из основной ткани:

1. Кокетка спинки - 1 деталь
2. Центральная часть спинки - 1 деталь
3. Боковая часть спинки - 2 детали
4. Боковая часть полочки - 2 детали
5. Центральная часть полочки – 2 детали
6. Карман – 2 детали
7. Клапан – 4 детали
8. Воротник - 2 детали
9. Стойка - 2 детали



10. Рукав - 2 детали
11. Манжета - 2 детали
12. Планка рукава - 2 детали
13. Пата рукава - 2 детали
14. Шлевка – 1 деталь
15. Пояс – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Воротник - 1 деталь
2. Стойка - 1 деталь
3. Клапан – 2 детали
4. Манжета – 2 детали

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к середине, обметать и настрочить двойной строчкой на 0. 1 см и на 0. 7 см от шва. Притачать кокетку к спинке, припуски заутюжить вверх, обметать и настрочить двойной строчкой на 0. 1 см и на 0. 7 см от шва.
3. Стачать рельефные срезы полочки, рассекая припуск в уголке, припуски заутюжить к середине, обметать и настрочить двойной строчкой на 0. 1 см и на 0. 7 см от шва.
4. Внутренний срез цельнокроеной планки подогнуть внутрь на 1 см, заутюжить планку на изнаночную сторону и настрочить на полочку.
5. заложить на карманах встречную складку. Верхний припуск карманов обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Заутюжить боковые и нижние припуски карманов на изнаночную сторону. Наложить карманы на полочку согласно разметке и настрочить двойной строчкой на 0. 1 см и на 0. 7 см.
6. сложить детали клапанов лицевыми сторонами внутрь и обтачать. Подрезать припуски углов клапанов и вывернуть на лицевую сторону. Швы выпрямить и приутюжить. Проложить отделочные строчки на 0. 1 см и на 0. 7 см от края. Обметать свободный срез клапанов, обметать петли. Притачать клапаны к полочке над карманами, отвернуть вниз и настрочить. пришить пуговицы на

карманах согласно петлям.

7. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
8. сложить верхний воротник с нижним лицом внутрь. Обтачать концы и отлет воротника. Швы подрезать. Воротник вывернуть, выпрямить и приутюжить. Детали стойки сложить лицом к лицу, вложить между ними готовый воротник, уравнять надсечки и стачать, одновременно обтачивая концы стойки. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания стойки. Готовый воротник вывернуть и приутюжить.
9. Внешнюю стойку с воротником втачать в горловину, подвернуть открытый срез внутренней стойки и настрочить в шов втачивания. Проложить вдоль воротника и стойки отделочную строчку на 0. 1 см.
10. сложить пату рукава вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной и фигурной стороне. Вывернуть пату, приутюжить, обметать короткий срез. Обметать петлю. Настрочить пату с изнаночной стороны рукава по разметке. С лицевой стороны на это место пришить пуговицу.
11. Обработка разреза рукава: рукав разрезать по намеченной линии, рассекая уголок в верхней части разреза. Участок от разреза до намеченной линии, равный 1. 7 см, подвернуть внутрь дважды на 0. 5 см и настрочить. Планку сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать уголок до поперечной метки. Припуски шва срезать близко к строчке, у конца строчки припуск рассечь. Планку вывернуть, приутюжить и отстрочить вдоль линии сгиба снизу до поперечной метки на 0. 1 см. Планку сложить с рукавом лицом внутрь и притачать внутренней стороной по размеченной линии. Рукав у конца строчки рассечь поперек от разреза до линии притачивания. Планку отогнуть на лицевую сторону, подвернуть открытый срез и притачать. Планку совместить с намеченной линией на рукаве и настрочить верхний уголок по контуру и вдоль поперечной метки.
12. Стачать срез рукава, припуски заутюжить и обметать. Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки, припуски приутюжить и обметать.
13. Манжеты сложить пополам и обтачать короткие стороны. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии притачивания манжеты. Манжеты вывернуть и приутюжить. На рукаве по намеченным линиям заложить складки. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву. Внутреннюю сторону манжеты подвернуть и настрочить в шов притачивания. На манжетах обметать петли и пришить пуговицы.
14. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
15. Обметать один длинный срез шлевки. Шлевку сложить в три слоя и настрочить по длинным сторонам. Разрезать шлевку на 2 детали. Настрочить шлевки на талии к боковым швам по разметке.
16. сложить пояс вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать, оставляя в длинной стороне отверстие для выворачивания. Вывернуть пояс и приутюжить. Настрочить пояс по

периметру двойной строчкой на 0. 1 см и на 0. 7 см от края.

17. На правой полочке обметать петли, на левой полочке пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК: