

Рекомендации по выбору ткани: трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по горловине спинки и полочки – 1.5 см; припуск по короткому срезу декоративной планки – 2 см; остальные швы 0.7 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Надписи на лекалах выполнены на лицевой стороне!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка — 1 деталь
2. Полочка – 1 деталь
3. Верхняя часть полочки – 1 деталь
4. Рукав – 2 детали
5. Манжета – 2 детали
6. Нижняя планка – 1 деталь
7. Декоративная планка – 1 деталь

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой или на распошивальной машине для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.



Описание работы:

1. Обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить припуск горловины полочки и верхней части полочки.
2. По косому срезу полочки заложить равномерные складки согласно техническому рисунку, уравнивая срез полочки с нижним срезом верхней части полочки. Стачать полочку и верхнюю часть полочки, припуски обметать.
3. Обметать припуск горловины спинки. Сложить плечевые срезы спинки и полочки, обогнуть их припуском горловины спинки и стачать. Припуски приутюжить и обметать. Вывернуть плечевые швы. Настроить припуск горловины спинки.
4. Втачать рукава в открытые проймы, припуски приутюжить и обметать.
5. Декоративную планку сложить изнаночной стороной внутрь и стачать длинные стороны. Вывернуть планку на лицевую сторону и приутюжить, располагая шов посередине планки. Обметать верхний короткий срез.
6. Стачать одной строчкой нижний срез рукава и боковой срез, вставляя в левый боковой шов нижний срез декоративной планки, припуски заутюжить на спинку и обметать. Планку перекинуть через горловину, закрывая шов стачивания деталей полочки, и закрепить с изнаночной стороны.
7. Стачать нижнюю планку в кольцо. Планку вывернуть и приутюжить. Сложить планку пополам, изнаночной стороной внутрь. Проложить по нижнему срезу изделия строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Притачать планку к нижнему срезу, припуски приутюжить, обметать. Шов планки располагается у левого бокового шва.
8. Стачать манжету в кольцо, вывернуть и приутюжить. Сложить манжету пополам, изнаночной стороной внутрь. Проложить по нижнему срезу рукава строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку до длины манжеты. Притачать манжету к нижнему срезу рукава, припуски приутюжить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

