

Рекомендации по выбору ткани: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон, кружевное полотно или гипюр.

А также вам необходимо: потайная застёжка–молния; клеевая прокладка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск нижнего среза изделия – 2. 5 см, припуск нижнего среза рукава – 1. 5 см, припуск вдоль шлицы – 6 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Пояс спинки - 2 детали
4. Нижняя часть спинки - 2 детали
5. Нижняя часть полочки – 1 деталь
6. Пояс полочки - 1 деталь
7. Боковая часть полочки - 2 детали
8. Центральная часть полочки – 1 деталь



9. Отлетная часть правая - 2 детали

10. Отлетная часть левая - 2 детали

Из кружевного полотна:

1. Кокетка спинки - 2 детали

2. Кокетка полочки - 1 деталь

3. Рукав - 2 детали

Описание работы:

1. Стачать вытачки на нижних деталях спинки и полочки, глубины заутюжить к серединам деталей.

2. Стачать рельефные срезы спинки и полочки, припуски заутюжить к середине и обметать.

3. Притачать кокетку спинки к спинке, припуски заутюжить на кокетку и обметать. Притачать пояс спинки к верхней части спинки, припуски заутюжить на пояс и обметать. Притачать к поясу спинки нижнюю часть спинки, припуски заутюжить на пояс и обметать.

4. На левой нижней части спинки вдоль вертикального среза шлицы срезать 5 см. На обеих деталях нижних частей спинки с изнаночной стороны продублировать шлицу. С лицевой стороны наметить линию среднего шва (линию сгиба шлицы). Левую часть заутюжить по линии сгиба шлицы, на правой части заутюжить на изнаночную сторону только припуск правой стороны шлицы (6 см). Детали совместить по среднему шву и скрепить по верхнему срезу шлицы. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Обметать припуски шлицы. Стачать средний срез спинки от надсечки под молнию до угла шлицы. Рассечь угол припуска шва шлицы на правой части. Припуски среднего шва разутюжить, припуски шлицы заутюжить и скрепить их машинной строчкой. Втачать застежку молнию от верхнего среза до надсечки.

5. Притачать кокетку полочки к полочке, припуски заутюжить на кокетку и обметать. Притачать пояс полочки к верхней части полочки, припуски заутюжить на пояс и обметать.

6. Обтачать левую отлетную часть по нижнему срезу. Припуски рассечь, вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Перегнуть по намеченной линии и скрепить по срезам.

7. Сложить правую отлетную часть лицевыми сторонами внутрь, вложить между деталями левую отлетную часть и обтачать внешний срез. Припуски рассечь, вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить, приутюжить.

8. Наложить отлетную деталь на нижнюю часть полочки и скрепить по боковым и верхнему срезам. Притачать нижнюю часть полочки к поясу полочки, припуски заутюжить на пояс и обметать.

-
9. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
 10. Подкроить косую бейку из кружевного полотна шириной 4 см и длиной, равной длине горловины + 2 см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины с лицевой стороны, выпуская хвосты, и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, швы надсечь и настроить вдоль сгиба на основную деталь, подворачивая излишки бейки у среднего шва. Приутюжить горловину.
 11. Обметать срезы рукава, припуски заутюжить и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
 12. Нижний срез изделия и низ рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

