

Рекомендации по выбору ткани: платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 12 пуговиц.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск нижнего среза изделия – 2 см. Остальные припуски – 1.0 см

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка - 2 детали
3. Планка - 2 детали
4. Рукав - 2 детали
5. Воротник – 2 детали
6. Стойка – 2 детали
7. Манжета – 2 детали
8. Пата рукава - 2 детали

Из клеевой прокладки:



1. Воротник - 1 деталь
2. Стойка - 1 деталь
3. Планка – 2 детали
4. Манжета – 2 детали

#### Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать выточки на деталях спинки. Глубины заутюжить к центру. Стачать средний срез спинки. Припуск обметать и заутюжить на левую сторону. Если вы выбрали модель с длиной до пола, то обработать разрез в среднем шве спинки.
3. Стачать выточки на деталях полочки. Глубины заутюжить вверх.
4. Притачать внешнюю сторону планки к полочке. Припуск направить на планку и приутюжить. Внутренний срез планки подогнуть внутрь на 1 см, заутюжить планку на изнаночную сторону и настроить в шов притачивания внешней планки.
5. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. сложить верхний воротник с нижним лицом внутрь. Обтачать концы и отлет воротника. Швы подрезать. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Детали стойки сложить лицом к лицу, вложить между ними готовый воротник, уравнивать надсечки и стачать, одновременно обтачивая концы стойки. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания стойки. Готовый воротник вывернуть и приутюжить.
7. Внешнюю стойку с воротником втачать в горловину, подвернуть открытый срез внутренней стойки и настроить в шов втачивания.
8. сложить пату рукава вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной и короткой стороне. Вывернуть пату, приутюжить, обметать короткий срез. Обметать петлю. Настрочить пату с изнаночной стороны рукава по разметке. С лицевой стороны на это место пришить пуговицу.
9. Обметать срезы рукава по отдельности. Стачать срез рукава от метки разреза вверх. Припуски разутюжить. Настрочить припуски вдоль разреза на 0. 2 см от края. Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки, припуски приутюжить и обметать.
10. Манжеты сложить пополам и обтачать короткие стороны и уголок. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии притачивания манжеты. Манжеты вывернуть и приутюжить. На рукаве по намеченным линиям заложить складки. Притачать внешнюю сторону манжеты к

---

рукаву. Внутреннюю сторону манжеты подвернуть и настроить в шов притачивания. На манжетах обметать петли и пришить пуговицы.

11. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

13. На правой полочке обметать петли, на левой полочке пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

