

Подробности обработки искусственной кожи смотрите в соответствующем разделе сайта.

Рекомендации по выбору ткани: искусственная кожа.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 1 разъёмная застёжка–молния; подкладочная ткань.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия и низа рукава – 4 см.

**Внимание!** прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Стойка – 2 детали
2. Центральная часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть спинки – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Центральная часть полочки – 2 детали
6. Кокетка – 2 детали
7. Подборт – 2 детали
8. Верхняя часть рукава – 2 детали
9. Нижняя часть рукава – 2 детали



10. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

11. Обтачка кармана – 4 детали

12. Вставка рукава – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали

2. Боковая часть спинки – 2 детали

3. Центральная часть полочки – 2 детали

4. Боковая часть полочки – 2 детали

5. Верхняя часть рукава – 2 детали

6. Нижняя часть рукава – 2 детали

7. Большая подкладка кармана – 2 детали

8. Малая подкладка кармана – 2 детали

Внимание: детали полочек и спинки из подкладки кроются без учета ширины подбортов и обтачки горловины спинки соответственно.

Из клеевой: подборт, стойки, обтачка горловины спинки, обтачки кармана.

Внимание: прежде чем дублировать детали из искусственной кожи, необходимо попробовать на ненужном кусочке.

#### Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой подборт, стойки, обтачку горловины спинки, обтачки кармана.

2. Притачать кокетку к спинке, рассекая уголок. Припуски заутюжить на кокетку, настроить на 0. 2 см от шва.

3. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к середине, проложить отделочную строчку на 0. 2 см от шва. Стачать средний срез спинки, припуски заутюжить на левую сторону и проложить отделочную строчку на 0. 2 см от шва.

4. Стачать рельефные срезы полочки, припуски заутюжить к середине, проложить отделочную

строчку на 0. 2 см от шва.

5. Полочки сложить лицом к лицу и уравнивать срезы, промеряя длину бортов. Притачать к краю борта застёжку-молнию. Подогнуть края борта на участке застёжки и заутюжить.

6. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз и обтачать вдоль борта и участка горловины полочки длиной 2-3 см. Обтачивание выполняют со стороны полочки. Нижние края подбортов притачать к полочке строго по намеченной линии подгибки низа. Подрезать швы верхних и нижних углов борта. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить. Проложить отделочную строчку вдоль борта на расстоянии 0,5 см.

7. Наметить место расположение карманов. Продублировать вход в карман долевиком. Сложить обтачки кармана пополам изнаночной стороной внутрь и заутюжить. Наметить вспомогательную линию на обтачке кармана параллельно сгибу обтачки для её притачивания. Наметить вспомогательные линии на полочке параллельно входу в карман для притачивания обтачек кармана. Притачать обтачки к полочке. Концы строчек заканчивают у параллельных линий разметки карманов. Проверить правильность притачивания обтачек с изнаночной стороны (строчки должны быть параллельны). Прорезать вход в карман. На расстоянии 1-1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие вывернуть обтачки на изнаночную сторону, края выправить, концы обтачек поправить так, чтобы заутюженные сгибы обтачек подходили встык друг к другу. Закрепить концы кармана с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов. Притачать большую подкладку кармана к верхней обтачке кармана. Притачать малую подкладку кармана в шов притачивания нижней обтачки, подрезать и стачать подкладку кармана. Проложить по периметру кармана отделочную строчку на 0. 2 см.

8. Притачать кокетку к полочке, припуски заутюжить на кокетку, проложить отделочную строчку на 0. 2 см от шва. Стачать боковые срезы. Втачать верхнюю стойку в горловину полочки и спинки, припуски разутюжить.

9. Припуск внешней стороны вставки рукава на закруглении аккуратно рассечь в нескольких местах и заутюжить на изнаночную сторону. Настрочить вставку на верхнюю часть рукава.

10. Стачать локтевой и передний срезы рукава. Заутюжить низ рукава. Втачать рукава в пройму по надсечкам.

11. Стачать и разутюжить плечевые срезы подборта и обтачки. Втачать в горловину нижнюю стойку, припуски разутюжить. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава, оставляя в правом переднем шве рукава отверстие. Заутюжить припуски подкладки. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачке.

12. Подборт с подкладкой положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз и обтачать горловину переда и стойку. Припуски на закруглениях рассечь. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить. Проложить отделочную строчку вдоль горловины от середины до стойки и по краю стойки на расстоянии 0. 2 см.

---

13. Наметить и заутюжить низ куртки. Обтачать подкладкой низ рукава и изделия. Вывернуть куртку на лицевую сторону через отверстие в рукаве. Стачать отверстие в рукаве. Проложить отделочную строчку по низу изделия и рукава.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

