

Рекомендации по выбору ткани: трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон, шелковые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу блузки - 2 см, все остальные швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Внимание! надписи на лекалах даны с лицевой стороны.

#### Раскрой:

Из трикотажа:

1. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Спинка – 1 деталь
5. Манжета – 2 детали

Из шелка:

1. Рукав – 2 детали
2. Стойка – 2 детали
3. Правая планка – 2 детали
4. Левая планка – 2 детали



Из клеевой:

1. Стойка – 1 деталь
2. Правая планка – 1 деталь
3. Левая планка – 1 деталь

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой или на распошивальной машине для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

#### Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой верхние детали стойки, правой и левой планки.
2. Стачать плечевые и боковые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
3. Стачать срез рукава, припуски обметать и заутюжить на заднюю часть рукава. По низу рукава проложить строчку со слабо затянутой верхней нитью и собрать сборку. Стачать манжету в кольцо. Сложить вдоль пополам и приутюжить. Притачать манжету к рукаву, припуск обметать. Втачать рукава в пройму. Припуски обметать.
4. По горловине переда проложить строчку со слабо затянутой верхней нитью и собрать сборку. Сложить детали левой планки лицевыми сторонами внутрь и обтачать по вырезу горловины. Вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Сложить детали правой планки лицевыми сторонами внутрь и обтачать по срезу горловины, вставляя левую планку. Вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Втачать планку в горловину, припуск обметать.
5. Сложить детали стойки лицевыми сторонами внутрь и обтачать по верхнему срезу. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии воротника. Вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Втачать внешнюю стойку в горловину. Припуск внутренней стойки подогнуть на изнаночную сторону и настроить в шов втачивания внешней стойки.
6. Обметать нижний срез блузки. Припуск подогнуть внутрь и настроить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

