

Рекомендации по выбору ткани: трикотаж 4-х цветов малой или средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон (джерси).

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия – 3 см, припуск вдоль разреза – 2 см, остальные швы 0.7 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Надписи на лекалах выполнены на лицевой стороне!

Раскрой:

Верх 1:

1. Верхняя часть спинки – 1 деталь
2. Верхняя часть полочки – 1 деталь
3. Обтачка горловины спинки — 1 деталь
4. Обтачка горловины полочки — 1 деталь

Верх 2:

1. Правая верхняя вставка — 1 деталь
2. Левая верхняя вставка — 1 деталь
3. Верхняя вставка спинки — 1 деталь

Верх 3:



1. Правая нижняя вставка — 1 деталь

2. Левая нижняя вставка — 1 деталь

3. Нижняя вставка спинки — 1 деталь

Верх 4:

1. Нижняя правая часть — 1 деталь

2. Нижняя левая часть — 1 деталь

3. Нижняя часть спинки — 1 деталь

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

Описание работы:

1. Наметить и стачать на прямострочной машине вытачки на верхней части спинки. Заутюжить вытачки к середине детали.

2. Стачать верхнюю и нижнюю вставки спинки. Притачать вставки к верхней и нижней части спинки соответственно. Швы заутюжить вниз.

3. Стачать верхнюю и нижнюю правые вставки. Притачать нижнюю правую часть полочки. Шов заутюжить вниз. Стачать правую вытачку на верхней части полочки. Притачать правую часть к верхней части полочки. Шов заутюжить вниз.

4. Стачать верхнюю и нижнюю левые вставки. Притачать нижнюю левую часть полочки. Шов заутюжить вниз. Притачать левую часть к верхней части полочки. Шов заутюжить вниз. Стачать левую вытачку, одновременно стачивая левый рельефный шов до разреза.

5. Стачать плечевые и боковые срезы. Швы заутюжить к спинке.

6. Стачать боковые и плечевые срезы обтачек. Швы заутюжить к полочке. Обметать нижний срез обтачек. Сложить обтачку с платьем лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Припуски рассечь, вывернуть платье на лицевую сторону. Обтачать пройму в два приема: сначала пройму спинки от плечевого до бокового среза, а затем пройму полочки от плечевого до бокового среза.

7. Обметать низ изделия и припуск разреза. Заутюжить внутрь припуск вдоль разреза и подгибку низа. Подшить потайными стежками.

8. Прикрепить обтачки к припускам боковых швов.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

