

Рекомендации по выбору ткани: тонкие костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон, ткань-компаньон: плотный шелк.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; подкладка; тонкие подплечники; 1 пуговица.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа рукава 3. 5 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Центральная часть полочки – 2 детали
5. Подборт – 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
7. Верхняя часть рукава – 2 детали
8. Нижняя часть рукава – 2 детали



- 9. Бант верхний – 1 деталь
- 10. Перемышка — 1 деталь
- 11. Обтачка низа спинки — 1 деталь

Из шелка:

- 1. Бант нижний — 1 деталь

Из подкладочной ткани:

- 1. Центральная часть спинки – 2 детали
- 2. Боковая часть спинки – 2 детали
- 3. Боковая часть полочки – 2 детали
- 4. Центральная часть полочки – 2 детали
- 5. Верхняя часть рукава – 2 детали
- 6. Нижняя часть рукава – 2 детали

Внимание: детали спинки и полочки из подкладочной ткани выкраиваются за вычетом ширины обтачки горловины спинки, обтачки низа спинки и подборта соответственно.

Из клеевой: подборт, обтачка горловины спинки, обтачка низа спинки, центральная часть полочки, боковая часть полочки, нижний бант, низ рукава.

**Описание работы:**

- 1. Продублировать клеевой прокладкой детали. Вдоль выреза горловины полочки проложить дополнительную клеевую кромку.
- 2. Стачать вытачку на центральной части полочки. Заутюжить вытачку вверх. Стачать и разутюжить рельефный срез на полочке.
- 3. Стачать вытачку на центральной части спинки. Стачать и разутюжить рельефы на спинке. Стачать и разутюжить средний шов спинки. Стачать и разутюжить плечевые и боковые швы жакета.
- 4. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Притачать к подборту обтачку низа спинки. Швы разутюжить.
- 5. Перемышку сложить вдоль пополам лицом внутрь и обтачать по длинной стороне. Перемышку

вывернуть и приутюжить, располагая шов посередине детали.

6. Детали верхнего и нижнего банта сложить лицом внутрь и обтачать верхнюю и нижнюю стороны. Детали выправить и приутюжить. Банты наложить друг на друга и скрепить по открытому срезу.

7. Перемычку наложить по разметке на полочку, располагая шов перемычки сверху и направляя свободный конец в сторону проймы. По разметке настрочить перемычку на полочку. Притачать банты к вырезу горловины правой полочки. Перемычкой обогнуть бант и притачать свободный конец к срезу горловины.

8. Стачать и разутюжить локтевой шов рукава, припосаживая верхнюю часть рукава и совмещая надсечки. Заутюжить низ рукава. Подгибку отвернуть, стачать и разутюжить передний шов рукава.

9. Втачать рукава в пройму по надсечкам, припосаживая окат в верхней части. Притачать подплечники.

10. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава, оставляя отверстие для последующего выворачивания в левом локтевом шве. подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачкам.

11. подборт с обтачкой положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать борт, горловину полочки, горловину спинки и низ жакета. Обтачивание выполняют со стороны полочки. Припуск шва обтачивания борта настрочить на подборт. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва.

12. Притачать подкладку к низу рукава. Вывернуть жакет на лицевую сторону. Стачать технологическое отверстие.

13. На правой полочке обметать петлю, на левой полочке пришить пуговицу.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

