

Рекомендации по выбору ткани: тонкие пластичные костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: потайная застёжка–молния, тонкая тканевая клеевая прокладка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья – 2. 0 см, припуск вдоль шлицы – 6 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Надписи на лекалах выполнены на лицевой стороне!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Нижняя часть спинки - 2 детали
3. Верхняя часть полочки левая – 1 деталь
4. Верхняя часть полочки правая – 1 деталь
5. Нижняя часть полочки - 1 деталь
6. Бочок – 2 детали
7. Правая часть воротника – 2 детали



8. Левая часть воротника – 1 деталь

9. Волан – 2 детали

10. Рукав - 2 детали

11. Манжета - 2 детали

12. Роза – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Правая часть воротника — 1 деталь

2. Левая часть воротника — 1 деталь

3. Манжета - 2 детали

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали воротников.

2. Стачать вытачки на деталях спинки. Заутюжить вытачки к среднему шву. Стачать верхние и нижние части спинки. Шов заутюжить вниз и обметать.

3. На левой нижней части спинки вдоль вертикального среза шлицы срезать 5 см. На обеих деталях нижней части спинки с изнаночной стороны продублировать шлицу. С лицевой стороны наметить линию среднего шва (линию сгиба шлицы). Левую часть заутюжить по линии сгиба шлицы, на правой части заутюжить на изнаночную сторону только припуск правой стороны шлицы (6 см). Детали совместить по среднему шву и скрепить по верхнему срезу шлицы. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Обметать припуски шлицы. Стачать средний срез спинки от метки застежки до угла шлицы. Рассечь угол припуска шва шлицы на правой части. Припуски среднего шва разутюжить, припуски шлицы заутюжить и скрепить их по лицевой стороне машинной строчкой.

4. Стачать вытачки на деталях верхней части полочки. Заутюжить вытачки к середине.

5. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

6. Сложить левую часть воротника лицом внутрь и обтачать средний срез от сгиба до метки. Около метки припуски шва рассечь. Воротник вывернуть и приутюжить. Втачать внешнюю сторону левой части воротника в горловину.

7. Сложить детали правой части воротника лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешнюю сторону и средний срез до метки. Около метки припуски шва рассечь. Воротник вывернуть и

приутюжить. Втачать воротник в горловину: от среднего среза спинки до метки «о» только внешнюю часть воротника, далее припуск внутренней части рассечь и втачивать два среза вместе.

8. Втачать застежку - молнию в средний срез спинки.

9. Заутюжить открытый внутренний срез левой части воротника на изнаночную сторону и настроить в шов втачивания. Припуск у среднего среза подвернуть внутрь и прикрепить к тесьме застежки. Левую часть воротника сложить пополам и скрепить по переднему срезу.

10. Стачать передний срез верхней части полочки. Припуски заутюжить на правую часть и обметать. Заутюжить открытый внутренний срез правой части воротника на изнаночную сторону и настроить в шов втачивания. Припуск у среднего среза подвернуть внутрь и прикрепить к тесьме застежки. Отогнуть правую часть воротника на правую часть полочки, совместить нижнюю точку с меткой «о», образуя небольшой перегиб, и скрепить по нижнему срезу.

11. Сложить детали волана лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешнему и нижнему срезам (между метками «->»). Припуски в уголке высечь, вывернуть волан на лицевую сторону, приутюжить. Заложить на волане складку, скрепить по верхнему срезу.

12. Притачать бочки к нижней части полочки, вставляя между левым бочком и полочкой волан. Припуски заутюжить на бочки, обметать.

13. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки. Припуски заутюжить вниз и обметать.

14. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

15. Стачать срез рукава. Припуски заутюжить и обметать. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки и припосаживая по окату. Припуски приутюжить и обметать.

16. Сложить манжету вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать концы от сгиба до метки. Припуски в уголке высечь, у метки рассечь. Манжету сложить в кольцо и стачать участки от метки до среза. Вывернуть манжету на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Вложить манжету в рукав, совместить шов на манжете с меткой и притачать к нижнему срезу. Припуски обметать. Вывернуть манжету на лицевую сторону.

17. Припуск подгибки низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками. Прикрепить припуск шлицы к подгибке низа.

18. Деталь розы сложить вдоль посередине лицевой стороной наружу, обметать срезы. Проложить вдоль срезов строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Сформировать из детали цветок и закрепить его на талии.

Платье рекомендуется носить с поясом.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

