

Рекомендации по выбору ткани: трикотаж средней или большой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: резиновая нить.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия – 1.5 см; припуск по горловине – 1 см. Остальные швы 0.7 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Полочка – 1 деталь со сгибом
2. Спинка - 2 детали
3. Верхняя часть рукава – 2 детали
4. Нижняя часть рукава – 2 детали
5. Вставка – 2 детали
6. Манжета – 2 детали

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой или на распошивальной машине для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

#### Описание работы:



1. Стачать вытачки на полочке. Глубины срезать оверлоком.
2. Стачать средний срез спинки. Припуск обметать и заутюжить на левую сторону.
3. Стачать плечевые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
4. Обметать горловину переда и спинки. Припуски подогнуть внутрь и настрочить.
5. По верхнему срезу вставки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать вставку к верхней части рукава. Припуск обметать. Проложить по вставке строчки резиновой нитью. На нижней части рукава по верхнему и нижнему срезам проложить строчки с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать нижнюю часть рукава к вставке. Припуск обметать.
6. Втачать рукава в пройму, совмещая метки. Припуск обметать.
7. Стачать боковые срезы и срез рукава. Припуск обметать и заутюжить на спинку.
8. Стачать манжету в кольцо. Сложить вдоль пополам и притачать к рукаву. Припуск обметать. Проложить по манжете строчки резиновой нитью.
9. Обметать нижний срез платья. Отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

