

Рекомендации по выбору ткани: шелковые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А так же вам необходимо: резиновая тесьма шириной 0.7 см.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия 1.5 см; нижние припуски верхних частей 1.5 см; верхние припуски нижних частей 1.5 см; нижние срезы подкладки 1.5 см; остальные припуски 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
2. Верхняя часть спинки – 2 детали
3. Нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
4. Нижняя часть спинки – 2 детали
5. Подкладка полочки - 1 деталь со сгибом
6. Подкладка спинки – 2 детали
7. Воротник – 1 деталь

Описание работы:



1. На деталях подкладки стачать вытачки. Глубины заутюжить к центру.
2. Обметать средние срезы верхней части спинки и подкладки спинки. Стачать срезы от надсечки вниз. Припуски разутюжить. Вдоль разрезов верха и подкладки проложить строчку на 0. 2 от края.
3. Стачать плечевые и боковые срезы верхних частей блузки. Припуски заутюжить к спинке. Стачать плечевые и боковые срезы подкладки блузки. Припуски заутюжить к полочке. Обтачать пройму блузки подкладкой в 2 приема: сначала пройму полочки, затем пройму спинки. Припуски рассечь и вывернуть на лицевую сторону.
4. По нижнему срезу и срезу горловины верхней части полочки проложить строчку со слабо затянутыми нитями и собрать сборку. Скрепить верхнюю часть с подкладкой по горловине и нижнему срезу.
5. Обтачать хвосты воротника, подрезать в уголках и вывернуть на лицевую сторону. Надсечь припуски внешнего среза воротника у метки начала втачивания в горловину. Притачать внешний срез воротник к горловине. Припуск внутреннего среза воротника подогнуть на изнаночную сторону и настроить в шов притачивания верхнего среза воротника.
6. Стачать средний срез нижних частей спинки. Припуск обметать и заутюжить на левую сторону. Стачать боковые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
7. Стачать верхние и нижние части блузки. Припуски обметать, направить вниз и настроить, образуя кулиску (около левого бокового шва необходимо оставить отверстие 2 см.) продеть резинку в кулиску и скрепить концы.
8. Обметать нижний срез изделия. Отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настроить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

